

Tekstiviestikomennot	Pikakomennot ja esimerkkiraportit
----------------------	-----------------------------------

TURVALLISUUSKOMENNOT

VIRTA,PÄÄLLÄ VIRTA – T22 lähettää tiedotteen, milloin akku täytyy ladata. VIRTA,POIS – Sammuttaa tiedotteet akun latauksen tarpeellisuudesta	VI (Ensimmäinen VI pistää päälle, toinen VI sammuttaa) <i>Tramigo:Lataa akku, Parkeerattu, Tramigo HQ, 60 12'43"N, 24 45'09"E</i>
Hätänappi – Painamalla hätänappia kaksi sekuntia (punainen nappi tekstin TRAMIGO yläpuolella laitteessa) T22 lähettää hätäviestin kaikille käyttäjille.	<i>Tramigo: Häilytys havaittu, hätänappi aktivoitu, pysäköity 0.44 km E Keran Rautatieasema, Kera, Espoo, FI, 60 12'43"N, 24 45'10"E</i>

Soittaminen – Painamalla luurinäppäintä sekunnin ajan T22 soittaa pikavalintanumeroon 1. Sekunnin painaminen – lyhyt tauko – sekunnin painaminen ja T22 soittaa pikavalintanumeroon 2. Yksi tauko ja painallus lisää, niin T22 soittaa pikavalintanumeroon kolme. Puhelinnumerot tulee määrittää komennolla PIKAVALINTA (PV) seuraavasti: 1) PV,1, +35855555555 (numero +35855555555 on tällöin pikavalintanro ykst. 2) PV,2, +35855555556 3) PV,3, +35855555557. Lähettämällä pelkästään komennon PV T22 lähettää listan pikavalintanumeroista. Komento PV,2 poistaa pikavalinnan 2. T22:een **tuleviin puheluihin vastataan** painamalla luurinäppäintä. Huomaa, että ilman kuulokkeita T22 ei pidä mitään ääntä. T22:een soittaessa GPS- ja GSM-valo vilkkuvat.

YLIINOPEUSKOMENTO

NOPEUS,PÄÄLLÄ NOPEUS,x – T22 lähettää häilytyksen, kun määritetty nopeus ylittyy. Nopeusrajoitus määritetään kirjoittamalla kohtaan x luku väliltä 30-300. Eleei nopeutta erikseen määritetä T22 häilyttää kun 120km/h ylittyy. NOPEUS,POIS – Sammuttaa ylinopeushäilytykset	N (Ensimmäinen N pistää päälle, toinen N sammuttaa, ylinopeusraja 120km/h) N150 – Asettaa ylinopeusrajaksi 150km/h <i>Tramigo: Ylinopeus havaittu, liikkuu 0.81km NE Olarin Lukio, Olari, Espoo, FI, 60 11'03"N, 24 44'57"E, N Nopeus 158km/h</i> Vinkki: Nopeutta edeltävä ilmansuuntamerkintä kertoo suunnan, mihin T22 liikkuu
---	--

ASETUKSET

NIMI,nimi – Muuta T22:n nimi mieleesi mukaan, esim. Sepon Vene, 313-XYZ, Mummy	NIMI,Pertin prätkä – Asettaa T22:n nimeksi Pertin Prätkä. Tarkista komennolla E: <i>Pertin Prätkä: Parkeerattu, Tramigo HQ, 60 12'43"N, 24 45'09"E</i>
---	--

LISÄÄKÄYTTÄJÄ,+puhelinnro,taso – Lisää puhelinnumeron käyttäjäksi. Taso määrittää oikeudet (OMISTAJA, YSTÄVÄ ja VIERAS). Vinkki: Käytä aina puhelinnumeroissa maakoodia (Ei: 0401234567 VAAN: +358401234567). Tällöin raportit ja häilytykset tulevat perille myös käytettäessä laitetta ulkomailta käsin.
ILMOITAKÄYTTÄJÄT – T22 lähettää listan käyttäjistä (max. 10).
ILMOITAKÄYTTÄJÄT,2 – Ilmoittaa tiedot käyttäjistä nro 2.
POISTAKÄYTTÄJÄ,x – Poistaa kyseisen käyttäjän mahdollisuuden käyttää T22:sta. Kirjoita x tilalle IK-listan mukainen numero siitä käyttäjistä, jonka haluat poistaa. Vain tason OMISTAJA käyttäjä voi käyttää tätä komentoa.

Lisääpaikka,xxxx - Nimeää T22:n sijainnin maameriksi antamalla nimiä T22:n muistiin.	LPKoti Nimi voi olla 40 merkkiä pitkä. Voit käyttää isoja, pieniä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. Numeroita voi myös käyttää.
---	---

STATUS – Ilmoittaa akun latauksen tason, GPS- ja GSM-signaalien tason sekä päällä olevat raportit/häilytykset.	ST <i>Tramigo: Status, GPS: 20%, GSM: 100%, akku: latauksessa, raportit: Etsi (45,120), Startti, Virta, Matka (15), Nopeus (150), Vyöhyke (1,0, 60 12'43"N, 24 45'10"E)</i>
---	---

ASETUKSET – Ilmoittaa kaikkien käyttäjien käytössä olevat raportit/häilytykset sekä lisättyjen maamerkin määrän.

KOORD – Voit ottaa pois käytöstä raportteissa/häilytyksissä olevat tarkat koordinaatit tai laittaa ne päälle.

Vianmääritys

Ongelma: T22 ei vastaa.

Mahdollinen syy: Akussa ei ole virtaa

Mahdollinen ratkaisu: Tarkista, että laitteessa on virtaa. Vihreän Power-valon tulisi vilkkua joka viides sekunti laitteen ollessa päällä. Varmista, että akku on asetettu oikein. Jos vihreä valo ei vilku, vaikka kytket T22:n laturiin, niin odota puoliosta tuntia. Akku on voinut olla käyttämättä kuukausia ja voi olla täysin tyhjä.

Mahdollinen ratkaisu: Tramigo on kaksikielinen ja sen tulisi toimia suomenkielillä. Kokeile OMISTAJA,0000 komennon sijaan komentoa OWNER,0000 ja OMISTAJA,KYLLÄ komennon sijaan komentoa OWNER,YES. Tämän jälkeen lähetä komento LANGUAGE saadaksesi laitteen toimimaan suomeksi.

Ongelma: T22 ei vastaa ja punainen GSM-valo palaa.

Mahdollinen syy: SIM-kortissa on PIN-kysely päällä, T22 ei saa GSM-signaalia, SIM-kortti on asennettu väärin-päin, SIM-korttia ei ole asennettu.

Mahdollinen ratkaisu: Tarkista, onko saman operaattorin SIM-korttia käytävillä kännyköillä kuuluvuutta paikassa. Tarkista, että onko PIN-kysely poistettu asettamalla SIM-kortti kännykkään. Tarkista, onko T22:ssa SIM-korttia laisinkaan. Ota SIM-kortti ulos ja aseta se takaisin, Tarkista, että SIM-kortti on oikeinpäin laitteessa (siru ylös).

Ongelma: T22 ei vastaa ja punainen GSM-valo vilkkuu.

Mahdollinen syy: Lähetä komentoja väärään numeroon. Prepaid - SIM-kortilla ei ole saldoa. Tavallinen liittymä - GSM-verkko ei toimi tai on yliuormittunut.

Mahdollinen ratkaisu: Tarkista T22:n liittymän numero. Kysy omistajalta, onko tämä muuttanut numeroa. Toista rekisteröinti. Varmista, että prepaid-liittymässä on saldoa. Odota GSM-verkon paluuta toimintaan.

Ongelma: T22 ilmoittaa vanhan sijainnin. Ei GPS-signaalia ja punainen GPS-valo palaa.

Mahdollinen syy: T22 on ylösalaisin tai jokin estää sitä saamasta GPS-signaalia esim. T22:n yläpuolen ja taivaan välillä on rakennuksia, metallia, metallisävytysmaalia yms.

Mahdollinen ratkaisu: Vie T22 paikkaan, missä sillä on esteetön näkymä taivaalle (pidä yläpuoli taivasta kohti). Vie T22 takaisin samaan paikkaan. Jos GPS-valo sammuu minuutin sisään, niin T22 ei saa kyseisessä paikassa/asennoissa GPS-signaalia.

T22 Merkkivalot

Power – Vilkkuu joka viides sekunti, kun T22 on päällä. Palaa jatkuvasti kun latauksessa. Ei pala tai vilkuu, kun T22 on virransäätötilassa, akku on loppu tai T22 on laitettu pois päältä.

GSM – OK, kun ei päällä. Vilkkuu, kun T22:lla on ongelmia tekstiviestin lähettämisessä. Punainen valo palaa, kun T22 ei saa GSM-signaalia.

GPS – OK, kun ei päällä. Punainen valo palaa, kun T22 ei saa GPS-signaalia, eikä pysty ilmoittamaan sijaintiaan.

Tuleva puhelu – GSM ja GPS valot vilkkuvat.

T22 Virransäätötilat

T22:ssa on neljä virransäätötilaa. Tämä pidentää kannettavassa käytössä olevan laitteen latausväliä sekä estää sen, että kiinteästi asennettu T22 voisi tyhjentää ajoneuvon akkua. Komennolla SET,SLEEP,0 voit ottaa virransäätötilat pois käytöstä. Komennolla SET,SLEEP,1 voi palauttaa virransäätötilat käyttöön. T22 menee virransäätötilaan, kun matkasta on mennut tunti tai laite on ollut liikkumatta ja käyttämättä viisi minuuttia. T22 herää automaattisesti, kun se havaitsee liikettä tai matka alkaa.

1. Vaihe – Sammuttaa GPS:n, herää viideksi minuutiksi per tunti. Kestää kuusi tuntia.

2. Vaihe – Sammuttaa myös GSM:n, joten vastaustekstiviestit eivät tule enää välittömästi. Kestää viisi päivää.

3. Vaihe – Herää viideksi minuutiksi per päivä. Kestää, kunnes akun käy hyvin vähin.

4. Vaihe – Herää vain, kun T22 laitetaan lataukseen.

Jos vika edelleen jatkuu, ota yhteyttä autorisoituun Tramigo-myyjään tai lähetä sähköpostia support@tramigo.net.



Kiitos Tramigo T22:n ostamisesta!

Tämä pikaopas auttaa sinut nopeasti alkuun T22:n käytössä. Harvemmin käytetyt komennot löydät käyttöohjeista. Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, etkä löydä vastausta käyttöohjeista (CD-levyllä) niin ota yhteyttä myyjään tai lähetä sähköpostia support@tramigo.net.

Asennusvaiheet

1 ----- 2 ----- 3
Asenna Rekisteröidy Aloita

Vaihe 1. Asenna

Lataa akkua vähintään kolme tuntia seinälaaturilla. Varmista, että akku on asennettu ja käytä USB-kaapelia kytkemään laite laaturiin. Paina Power-nappia 2 sekuntia. Ladattaessa vihreä Power-valo on jatkuvasti päällä.

Vinkki: Akun kansi ei sulkeudu kokonaan ellei akkua ole kiinnitetty oikein.

SIM-kortin asettaminen

Kun akku on ladattu, tarvitset SIM-kortin voidaksesi kommunikoida T22:n kanssa. Ennen kun asetat tai poistat SIM-kortin, muista sulkea virta pois päältä painamalla Power-nappia 2 sekuntia.

Varmista, että SIM-kortin PIN-kysely ei ole päällä.

Voit poistaa PIN-kyselyn asettamalla SIM-kortin kännykkään ja sitten seuraamalla kännykän käyttöohjeita PIN-kyselyn poistamiseen. PIN-kysely on poissa, kun laittaessasi kännykkäsi päälle se ei kysy PIN-koodia. Liittymäsi asetuksien pitää sallia tekstiviestien (SMS) lähettäminen ja vastaanottaminen.

Poista akun kansi ja SIM-pidike kuvan osoittamalla tavalla. Aseta SIM-kortti pidikkeeseen ja työnnä takaisin yksikköön.

Kun SIM-kortti on asetettu, varmista että akku on paikallaan ja paina Power-nappia 2 sekuntia. Power-valo vilkkuu joka 5. sekunti, kun T22 on päällä. GSM-valo (punainen) syttyä tämän jälkeen. Se sammuu itsestään, kun T22 saa yhteyden GSM-verkkoon. Jos valo jää punaiseksi, katso ohjeita viamääritysosiosta.

T22:n käyttötavat

T22:sta voi käyttää kolmella tapaa, **kannettavana** (käyttää T22:n akkua), **pika-asennuksella** (käyttämällä tupakansytytinadapteria ajoneuvoissa) tai **asentamalla T22 kiinteästi** ajoneuvoon ja sen startti- ja sähköjärjestelmään.

Kannettava

Kytke virta päälle - tarkista että Power-valo vilkkuu joka 5. sekunti. Jos Power-valo ei pala, niin T22 on poissa päältä tai virransäätötilassa (myöhemmin: nukkuu). Liikuta T22:sta hieman, niin se herää. Varmista, että T22 on asetettu yläpuoli taivasta kohti. Tarkista että GPS-valo sammuu, kun menet ulos (voi kestää noin minuutin). Repussa sekä laukuissa yritä asettaa T22 mahdollisimman ylös niin, että yläpuoli osoittaa taivasta kohti. Autossa T22:n voi asettaa esim. tuulilasien eteen nenälänrasiaan, hansikaslokeroon tai takakäynnälle tynnyrin tai pehmoleluun. Moottoripyörissä sekä mopossa aseta T22 säilytyslokeroon tai satulan alle - yksikön voi myös laittaa sukkaan suojaamaan sitä kolhuilta.

Kytke Virta-raportti päälle (lähetä viesti V), niin T22 ilmoittaa tekstiviestillä milloin akku pitää ladata.



SIM-korttipidikkeen poisto.



T22 tupakansytytinadapteri ja USB-kaapeli.

Pika-asennus

Kytke virta päälle ja tarkista, että Power-valo vilkkuu joka 5. sekunti. Aseta USB-kaapeli T22:een ja tupakansytytinadapteriin. Kytke adapteri tupakansytyttimeen. Jos mahdollista, niin sellaiseen, joka saa virtaa myös kun moottori ei ole käynnissä.

Aseta T22 yläpuoli taivasta kohti. Näin T22 voi paremmin määritellä oman sijaintinsa signaalista, jonka se saa maata kiertäviltä GPS-satelliiteilta. Materiaalit kuten metalli, metallinen ikkunasävytysmaali sekä takaikkunan lämmitysjohdot voivat estää tai häiritä GPS-signaalia. Ota tämä huomioon asettaessasi T22 autoon. GPS-signaali ei läpäise myöskään rakennuksia tai isoja rakennelmia. T22 tarvitsee esteettömän näkymän taivaalle vastaanotukseen GPS-signaalia. T22 on suunniteltu ulkokäyttöön GPS-signaalin heikkouden takia. Jos T22 ei vastaanota GPS-signaalia, laite raportoi viimeisen tiedetyn sijainnin. Tämä käy ilmi viestin tekstistä "Vanha Sijainti". Ole hyvä ja katso käyttöohjeet lisätietoja varten.

T22 toimii kojelaudan läheisyydessä. Monissa automalleissa T22 toimii hyvin hansikaslokeron sisällä, keskikonsolissa ja jopa penkin alla. Autosi kohdalla tämä selviää kokeilemalla. Voit käyttää the Velcrokiinnikettä asettaaksesi T22:n kojelaudalle.

Kun olet valinnut sijainnin, jätä T22 siihen pariiksi minuutiksi ja tarkista punainen GPS-valo. Valo sammuu, kun T22 vastaanottaa GPS-signaalia. Jos valo jää punaiseksi, katso viamääritysosiosta lisätietoja. Voit myös käyttää erillistä GPS-antennia, minkä johdosta voit käyttää piilossa olevaa paikkaa ajoneuvossasi.

Vinkki: Lukuisia metallisävyäaleja, jotka eivät häiritse GPS-signaalia on saatavilla: 3M film, Madico CharCOO, Huper Optik Ceramic (Stark), sekä FormulaOne Pinnacle (keraaminen filmi).

Kiinteä asennus

Halutessasi asentaa T22 näkymättömästi esim. autoosi kojelaudan alle tai veneen sisuksiin, tulee asennus teettää ammattitaitoisella mekaanikolla ja asennusohjeiden muka isesti (löytyvät CD-levyltä). Kysy asiasta T22:n myyjältä. Muista myös ottaa T22 käyttöön ennen asennusta kannettavana laitteena, sillä SIM-kortin asennus kiinteän asennuksen jälkeen voi olla vaikeaa.

Vaihe 2. Rekisteröidy

Nyt olet valmis rekisteröimään itsesi laitteeseen omistajaksi. Vain omistajia -statuksella varustetut käyttäjät saavat käyttäoikeuden Tramigon kaikkien ominaisuuksiin. Kommunikoit T22: n kanssa normaaleilla tekstiviestillä, jotka lähetetään laitteeseen asennetun SIM- kortin numeron. Tee näin:

- 1) Lähetä T22:een asetetun SIM-kortin numeroon tekstiviesti: OMISTAJA,0000.
- 2) Noin 5-10 sekunnin jälkeen T22:n vastaus saapuu kännykkääsi: "Tramigo:Omistaja,vastaa ole hyvä OMISTAJA,KYLLÄ rekisteröityksesi omistajaksi". Jos T22 ei vastaa, katso lisätietoja viamääritysosiosta.
- 3) Lähetä tekstiviesti OMISTAJA,KYLLÄ T22:lle (Huom! Muista pilkku sanojen välissä).
- 4) Noin 5-10 sekunnin jälkeen T22 vastaa: "Tramigo:Omistaja,+35855555555" (rekisteröity puhelinnumero).
- 5) Tramigo M1 -ohjelmat tarjoavat helpon käyttöliittymän, jolla useiden T22:n hallinnointi onnistuu sekä kännykällä että tietokoneella. M1 tulee Tramigo CD:n mukana. Tarkista päivitykset www-sivuiltamme www.tramigo.net.

Nyt olet rekisteröitynyt ja voit lähettää kommentoja T22:lle.

Vaihe 3. Aloita

T22 on nyt käyttövalmis. Vie T22 ensin ulkoilmaan, jotta punainen GPS-valo sammuu. Muuten T22 vastaa komentoihisi "Tramigo: Ei GPS signaalia koskaan". Lähetä tekstiviesti ETSI (tai pelkkä E) isoin, pienin tai isoin ja pienin kirjaimin. Lisää haluamasi ihmiset käyttäjiksi komennolla LISÄÄKÄYTTÄJÄ (tai pelkkä LK).

Vinkki: Suosittelemme muille käytettäville vain tasojen YSTÄVÄ tai VIERAS antamista. Näin he eivät voi muuttaa T22:n asetuksia.

Huom! T22 ilmoittaa tekstiviestillä vain OMISTAJALLE rekisteröinnistä. Kun lisäät jonkun tasolla YSTÄVÄ tai VIERAS, tulee hänelle antaa T22:n numero ja ilmoittaa asiasta erikseen.

Kokeile seuraavia kommentoja ja aloita ajoneuvojesi ja läheistesii paikantaminen.

T22 Komennot

Tässä listassa on yleisimmät käytetyt komennot ja niiden lyhenteet. Käyttöohjeista löydät täydellisen listan sekä tietoa asetuksien muuttamisesta. Huomioi, että komennot ovat käyttäjäkohtaisia. Automaattiset raportit/hälytykset tulevat siis vain siihen puhelimeen, josta komento on annettu. Lisää käyttäjiä komennolla LISÄÄKÄYTTÄJÄ (tai pelkkä LK). Komennot voi kirjoittaa isoin, pienin tai isoin ja pienin kirjaimin. Suurimmalla osalla komentoista on lyhenne, joka säästää aikaa. Toiminnot, jotka voi asettaa päälle ja pois, menevät päälle ja pois myös pelkällä komennolla. Esim. komento M käynnistää matkaraportit. Kun lähetät komennon M uudestaan, niin matkaraportti menee pois päältä.

Tekstiviestikomennot	Pikakomennon ja esimerkiraportit
PAIKANNUSKOMENNOT	
ETSI – Ilmoittaa T22:n tarkan sijainnin. Toimii myös, jos lähetät tekstiviestin ilman tekstiä.	E – Lähettää sijainti-ilmoituksen joka 15. minuutti.
ETSI,LÄHELLÄ – Ilmoittaa sijainnin suhteessa kolmeen lähimpään maamerkkiin.	E,PÄIVÄ – Lähettää sijainti-ilmoituksen joka päivä samaan aikaan.
ETSI,aika – Ilmoittaa sijainnin määritetyin väliajoin. Tekstin aika sijaan kirjoita VIKKO tai PÄIVÄ . Tällöin ilmoitus tulee viikoittain tai päivittäin samaan aikaan. Tekstin aika sijaan kirjoita numero välillä 1-1440. Näin määrätät kuinka monen minuutin välein ilmoitus tulee.	<i>Tramigo: Parkeerattu, Tramigo HO, 60 12'43"N, 24 45'09"E, 16:42 Elo 16</i>
ETSI,POIS – Sammuttaa määritetyin väliajoin tulevat sijainti-ilmoitukset	V – Ensimmäinen V pistää päälle, toinen V sammuttaa, asettaa rajaksi 1km T22:n sijainnista)
MATKA,PÄÄLLÄ	MATKA,PÄÄLLÄ (Laittaa matkaraportit päälle)
MATKA – Automaattinen matkaraportti. Ilmoittaa lähtöpaikan ja määränpäin, kun T22 on ollut liikkumatta useita minuutteja.	<i>Tramigo: Matkaraportti, alku, Olarin Uimahalli, 60 10'32"N, loppu Tramigo HO 24 44'10"E, matkan kesto 0:12, etäisyys 6,46km, maksiminopeus 85km/h, keskinopeus 30km/h, liikkumatta 0:03.</i>
MATKA,POIS – Sammuttaa automaattiset matkaraportit	
VYÖHYKE,ETÄISYYS/PÄÄLLÄ/POIS,PaikanNimi – Ilmoittaa, kun T22 ylittää määritetyn etäisyyden tietyistä maamerkeistä tai T22:n sijainnista. Etäisyys voidaan määrittää 0.1-999km välillä. Voit käyttää osittaisia paikannimiä, T22 valitsee tällöin vastaavimman maamerkin.	V – (Ensimmäinen V pistää päälle, toinen V sammuttaa, asettaa rajaksi 1km T22:n sijainnista)
VYÖHYKE,POIS – Sammuttaa automaattiset vyöhykeraportit	V2.5 – Asettaa rajaksi 2.5km T22:n sijainnista.
	V5.1,Koti – Asettaa rajaksi 5.1km itse lisäystä maamerkeistä 'koti'. <i>Tramigo:Vyöhykkeen rajan ylitys havaittu, pysähtynyt, 0.43km NE Neste Nihtisilta, Nujala, Espoo,FI, 60 12'40"N, 24 45'07"E</i>
	V – (Ensimmäinen V pistää päälle, toinen V sammuttaa, asettaa rajaksi 1km T22:n sijainnista)
	V2.5 – Asettaa rajaksi 2.5km T22:n sijainnista.
	V5.1,Koti – Asettaa rajaksi 5.1km itse lisäystä maamerkeistä 'koti'. <i>Tramigo:Vyöhykkeen rajan ylitys havaittu, pysähtynyt, 0.43km NE Neste Nihtisilta, Nujala, Espoo,FI, 60 12'40"N, 24 45'07"E</i>
	V – (Ensimmäinen V pistää päälle, toinen V sammuttaa, asettaa rajaksi 1km T22:n sijainnista)
	V2.5 – Asettaa rajaksi 2.5km T22:n sijainnista.
	V5.1,Koti – Asettaa rajaksi 5.1km itse lisäystä maamerkeistä 'koti'. <i>Tramigo:Vyöhykkeen rajan ylitys havaittu, pysähtynyt, 0.43km NE Neste Nihtisilta, Nujala, Espoo,FI, 60 12'40"N, 24 45'07"E</i>
	V – (Ensimmäinen V pistää päälle, toinen V sammuttaa, asettaa rajaksi 1km T22:n sijainnista)
	V2.5 – Asettaa rajaksi 2.5km T22:n sijainnista.
	V5.1,Koti – Asettaa rajaksi 5.1km itse lisäystä maamerkeistä 'koti'. <i>Tramigo:Vyöhykkeen rajan ylitys havaittu, pysähtynyt, 0.43km NE Neste Nihtisilta, Nujala, Espoo,FI, 60 12'40"N, 24 45'07"E</i>

TURVALLISUUSKOMENNOT

HÄLYTYS,PÄÄLLÄ

HÄLYTYS – Hälyttää, kun T22:n sisäinen liikutunnistin havaitsee liikettä tai T22 liikkuu 100m. Hälytys pitää laittaa aina uudestaan päälle, kun T22 on hälyttänyt.

HÄLYTYS,POIS – Sammuttaa hälytyksen (HUOM! Lue käyttöohjeista liikutunnistimen herkkyyden säättämisestä sekä sen sammuttamisesta).

H (Ensimmäinen H pistää päälle, toinen H sammuttaa)

Tramigo: Liikettä havaittu, pysäköity, 0.44 km S Keran Rauta-teasema, Kera, Espoo, FI, 60 12'43"N, 24 45'10"E

V – (Ensimmäinen V pistää päälle, toinen V sammuttaa, asettaa rajaksi 1km T22:n sijainnista)

V2.5 – Asettaa rajaksi 2.5km T22:n sijainnista.

V5.1,Koti – Asettaa rajaksi 5.1km itse lisäystä maamerkeistä 'koti'.
Tramigo:Vyöhykkeen rajan ylitys havaittu, pysähtynyt, 0.43km NE Neste Nihtisilta, Nujala, Espoo,FI, 60 12'40"N, 24 45'07"E