

| الأمر | |
|--|---|
| تقرير الحماية والأمان | |
| تنصت رقم الهاتف - هزاز التعقب سيجري اتصال بك ويسمح لك أن تسمع كل شي حول الجهاز. يتطلب ميكروفون اختياري ملحق T22 Nanny. رقم الهاتف اختياري وسوف يتصل هزازك بهذا الرقم بدلاً من رقم هاتفك الحالي. | تنصت +123454678 |
| المساعد الشخصي - القيام بضغط زر الطوارئ لأكثر من 5 ثواني سيعمل على إرسال رسائيل استغاثة إلى جميع المستخدمين. | تراميغو: تنبيه اكتشاف زر الطوارئ تم تشغيله وافقه عند مكتب تراميغو بل إير مدينة ماركاتي 14.55895 121.01931 30 03:05 أكتوبر |
| اتصالات الهاتف - القيام بضغط زر الهاتف لأكثر من 5 ثواني سيجري اتصال بالمستخدم الأول في قائمة الاتصال السريع. القيام بالضغط للمرة الثانية سيجري اتصال بالمستخدم الثاني وهكذا حتى يصل إلى المستخدم الثالث فقط. استعمل الأمر اس 1 رقم الهاتف لتنظيف الرقم إلى الموضع 1. الأمر اس سيغرض لك المستخدمين الذين تم إضافتهم، قم بضغط زر الهاتف لتجيب على الاتصالات الواردة، هذا يتطلب سماعة (hands free kit). | |
| تقرير الأداء | |
| سرعة س يرسل تقرير إذا السيارة تحرك بسرعة س كم ساعة وبعد ذلك يرسل تقرير بعد انخفاض السرعة 10 كم تحت السرعة المحددة. سرعة تعطيل وقت تقرير السرعة | س 100 / س تعطيل تراميغو: السرعة المحددة 130 كم/ساعة تم اكتشافه تنحرك 0 35 كم جنوب من هاريسون بلازا مانتبلا بسرعة 131 كم/ساعة 08:30 2 نوفمبر |
| التنصيب والصيانة | |
| اسم اسم - يعين اسم سيارتك (صل إلى 15 حرفا). يجب على المستخدم أن يكون برخصة مالك | اسم سيارة المالك |
| إضافة مستخدم «رقم الهاتف» الرخصة - يضيف مستخدم إلى القائمة الرخصة تكون مالك أو صديق أوضيف. يمكن للمستخدم برخصة مالك أن يرسل جميع الأوامر. رخصة عرض يستطيع فقط أن يرسل الأمر بحث | إمسن 005555555 مالك يضيف الرقم برخصة مالك عم تراميغو: عرض مستخدم 1-4556 2-5555 21 22 58 نوفمبر عم كل تراميغو: عرض مستخدم #1 005555555 مالك - التقارير: طاقة - رحلة 21 22:58 نوفمبر مس 2 يحذف المستخدم رقم 2 |
| عرض مستخدم كل عرض جرح التفاصيل لكل المستخدمين مساح مستخدم من يحدد المستخدم المحدد. يجب على المستخدم أن يكون رخصة مالك. | إم الكتب اسم المكان قد يصل إلى 40 حرفا. فقط حروف وأرقام الان حول الأمر ب تراميغو: وافقه عند المكتب 5 20:38 نوفمبر م.المكب |
| حالة عرض حالة الجهاز والتقارير التي تم تشغيلها. | ح تراميغو: الحالة للملاحة: 60% شبكة الهاتف: 80% البطارية: 100% التقارير: الرحلة (15) السرعة (100) النطاق (2.0) 33'31" شمال 120 59'30" 12 19:12 7 نوفمبر |
| إعدادات عرض حالة كل التقارير ورقة أماكن المستخدم التي تم إضافتها. لكل تقرير، يتم عرض رقم المستخدم. | إعدادات تراميغو: إعدادات تنبيه: - بحث: - إشغال: - طاقة: 1: رحلة: 1/3/4 سرعة: - نطاق: 1/2: أماكن المستخدم: 2: متري: تشغيل 17 14:51 نوفمبر |
| إحداثيات تشغيل يضيف الإحداثيات الجغرافية لكل المواقع. الأمر إحداثيات الجيب العام يعرض الإحداثيات الجغرافية. | إحداثيات تشغيل تراميغو: وافقه 0.35 كم من هاري بلازا مانتبلا 33'34 14 شمال 120 59'28" 33 22 11 يناير |
| كلمة السر كلمة السر القديمة كلمة السر الجديدة تغير كلمة السر للجهاز. كلمة السر قد تصل إلى 20 حرفا في الطول. فقط حروف وأرقام. | كلمة السر 0000 ديفيد123 تراميغو: كلمة السر تغير إلى ديفيد123 22 11 33 يناير |

حل لمشاكل

| | |
|--|---|
| مشكلة 1: الجهاز لا يستجيب | الأسباب الممكنة: لا يوجد طاقة أو الجهاز في وضع الاستعداد الخلل الممكنة: تفحص من وجود طاقة في البطا به. يجب أن يوضع مؤشر الطاقة كل خمس ثواني. تفحص أن البطا به محملة بشكل صحيح إذا طاقة البطا به ضعيفة قم بشحن البطا به. إذا الجهاز في وضع الاستعداد سينتم الرد على الرسالة بعد برهة من الزمن. اجري اتصال بالجها وانظر إذا سمعت نغمة الرنين أنظر إلى حل مشكلة 3 إذا لم تسمع أنظر حل مشكلة 2. |
| مشكلة 2: الجهاز لا يستجيب وضوء مؤشر شبكة الهاتف احمر | الأسباب الممكنة: الجهاز غير قاد على الحصول على إشارة شبكة الهاتف في المكان الحالي بسبب أن بطاقة الهاتف لم تدخل بشكل صحيح أو بطاقة الهاتف لم تمل على الجهاز أو تم ضغط بطاقة الهاتف برقم سري (PIN). الحلول الممكنة: قم بتحريك الجهاز حيث يتواجد إشارة قوية قم بابتزاز بطاقة الهاتف ثم قم بإدخالها إلى الجهاز قم بإدخال بطاقة الهاتف إلى الجهاز قم بحذف الرقم السري على بطاقة الهاتف. |
| مشكلة 3: الجهاز لا يستجيب وضوء مؤشر شبكة الهاتف يتذبذب | الأسباب الممكنة: لا يوجد صيد في حسابك أو يوجد مشكلة مؤقتة في شبكة الاتصالات أو قم الهاتف المستخدم غير صحيح. الحلول الممكنة: قم بفحص بوجود صيد كافي في حسابك انتظر شبكة الاتصالات لإصلاح الخلل قم بفحص قم الهاتف للمستخدمين. |
| مشكلة 4: الجهاز يرسل الموقع الضمير أو لا يوجد إقفال لنظام الملاحة أو ضوء مؤشر الملاحة احمر | الأسباب الممكنة: الجهاز مقفول للأسفل لا يوجد أية واضحة للسماة الجها بقرب الأشجا أو البيوت أو المباني أو التلويين المعدني للزجاج والتي تعيق إشارة الأقما الصناعية. الحلول الممكنة: قم بتحريك الجهاز (موجهها شعاعا تراميغو إلى الأعلى) إلى مكان ذو رؤية واضحة إلى السماء خفف أن تلويين الزجاج ليس معدنيا. للقيام بفحص التلويين قم بتحريك الجهاز إلى خارج السياة وانظر إذا ضوء مؤشر الملاحة ينطفئ خلال دقيقة. |
| مشكلة 5: الجهاز يرسل موقع غير معروف | الأسباب الممكنة: لم يتم تحميل مجلد الموقع للجها . الحلول الممكنة: تواصل مع العميل أو طاقم الدعم التقني لتحصل على مجلد الموقع المنطقتك. |
| مؤشرات الجها | الطاقة - يوضع كل 5 ثوان مضيء عند الشحن مطفي عند وضع الاستعداد أو الطاقة تم توقيفها شبكة الهاتف - مطفي تعني الجهاز يعمل بشكل صحيح مضيء عندما لا يوجد إشارة من الشبكة يوضع عند وجود خلل في إرسال الرسائل القصيرة. الملاحة - مطفي تعني الجهاز يعمل بشكل صحيح مضيء عندما لا يمكن تحديد المكان. |
| وضع الاستعداد للجها (الوضع النائم) | يملك الجهاز نظام إذا ة الطاقة التلقائي والذي لديه 4 أوضاع للاستعداد والتي تعمل على تمديد حياة البطا به (للمستخدمين الذين يفضلون حمل الجهاز معهم) ومنع استنزاف بطا به السياة. عند وضع الاستعداد تكون جميع المؤشرات مطفئة للحفاظ على الطاقة. سيكون الجهاز في وضع الاستعداد بعد ساعة من الرحلة أو بعد 5 دقائق من عدم الحركة. وضع الاستعداد الأول - يطفى مؤشر الملاحة يستيقظ كل ساعة لمدة 5 دقائق لمدة 6 ساعات وضع الاستعداد الثاني - أيضا يطفى مؤشر شبكة الهاتف لذلك عليك الإنتظار حتى يستيقظ وضع الاستعداد الثالث - يستيقظ 5 دقائق كل يوم. يمتد حتى تكون طاقة البطا به ضعيفة جدا. وضع الاستعداد الرابع - يستيقظ عندما يكون متصلا بمصد للطاقة فقط. |



شكراً على اختيار جهاز التعقب تراميغو

يساعد هذا الدليل في تنصيب جهاز لتعقب بسرعة وبسهولة. للإجابة على أي استفسارات يرجى التواصل مع عميل شركة تراميغو أو عبر لايميل لإلكتروني support@tramigo.net كما يمكن التواصل مع طاقم الدعم لتقني (Tramigo Support) على الخط مباشر بواسطة برنامج Skype. للحصول على تحديثات ومستلزمات تراميغو لحدثة يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.tramigo.net.

خطوات التحميل:

- 1 التحميل
- 2 التنصيب
- 3 التعقب

الخطوة 1: التحميل

إذا تم تحميل الجهاز انذهب إلى الخطوة 2 - التنصيب

1. اشحن الجهاز لمدة 3 ساعات مستخدماً الشاحن. تأكد من تحميل البطارية واستخدم سلك USB لتصل الجهاز إلى الشاحن ثم اضغط على زر الطاقة لمدة ثابنتين. عند الشحن ضوء مؤشر الطاقة سيبقى مضيئاً حتى ينتهي الشحن. إذا الجهاز قد شحن من قبل ربما يضى مؤشر الطاقة بعد 15 دقيقة.

ملاحظة: لن يعلق غطاء البطارية إذا لم يتم تثبيت مشبك البطارية بشكل صحيح.

2. اظنن الجهاز وأدخل بطاقه الهاتف. بعد شحن الجهاز أنت ختاج إلى بطاقه تلفون خرى لكي تتواصل مع الجهاز.

تحقق أن شريحة الهاتف ليست محمية برقم سري PIN - يمكنك القيام بذلك بإخبال البطاقه إلى تلفون خلوي مناسب ومن ثم اتبع تعليمات دليل الهاتف لحذف إقبال الرقم السري. يجب أن يكون حساب بطاقتك يسمح بإرسال الرسائل القصيرة. يمكنك اختيار بطاقتك بتلفون يدوي لتتأكد من أن بطاقتك قادرة على إرسال الرسائل القصيرة.

انزع غطاء البطارية ومثبت البطاقه كما هو موضح في الصورة. يمكنك استعمال قلم لتدفع الزر الأصفر ثم اسحب مثبت البطاقه. ضغ البطاقه في المثبت ثم ادفعها إلى الداخل.

بعد تحميل البطاقه تحقق من تحميل البطارية ومن ثم قم بتشغيل طاقه الجهاز. ضوء مؤشر الطاقة سيومض كل خمس ثواني ضوء شبكة الهاتف سيكمن أحمر لمدة دقيقة وسيطفئ عندما يتصل بشبكة الهاتف. إذا استمر الضوء أحمر الرجاء فحص قسم حل المشاكل.



إزالة مثبت البطاقه

اختبا موقع الجها :

وصلة موع السجاجة جُها T22 وسلك USB

يعتمد اختيار الموقع بحسب الخطة التي تحطط أن تستخدم جهاز التعقب لها كما هو موضح بالأسفل

الاستعمال المحمول- طاقة البطايا

خذ جهازك إلى الخارج حتى ضوء مؤشر الملاحه ينطفئ- الآن جهازك يعرف موقعه. حاول أن تضع الجهاز في الجزء العلوي لخالب الظهر أو الخائب العابيه متوجها إلى الأعلى. في حقيبة الخزام سيعمل الجهاز على الجانب. في المركبات يمكنك أن تضع الجهاز في صندوق النادل أو صندوق المفازات أو داخل الوسادة في الناقدة الخلفية. في الدرجات الثابتة ضع الجهاز في مقصورة التخزين- يمكن أن تضع الجهاز في ملحق الخقيبة الصلبة لمنع التحطم.

طاقه البطارية ستستمر عدة أيام نظرا للاستعمال لذلك قم بتشغيل تقرير الطاقه (طتشغيل) عند تنصيب الجهاز لكي تعلم عندما ختاج البطارية للشحن. استخدم الشاحن لتشحن الجهاز كما تستخدمه مع التلفون الخلوي.



وصلة موع السجاجة لجها T22 وسلك USB

الاستعمال مع المركبة- طاقة المركبة

خذ جهازك إلى الخارج حتى ضوء مؤشر الملاحه ينطفئ- الآن جهازك يعرف موقعه. وصل السلك الكهربائي إلى فيشة موع السجاجة. الأفضل أن توصل إلى الفيشة التي تستمر بتزويد الطاقه حتى إذا كان محرك السيارة موقفا.

يجب وضع جهاز التعقب ويكون شعار تراميغو موجها إلى السماء لكي تسمح لجهازك أن يحدد موقعه من الإشارة الموجهة من الأقمار الصناعية للملاحية والتي تدور حول الأرض. المواد مثل المعدن وصيغة النوافذ الخلفية يجب تجنبها بسبب أنها تعيق وصول الإشارات من الأقمار الصناعية.

إذا أوقفت سيارتك داخل مبنى أو تحت أي شيء لن تحصل على الموقع حتى يوجد رؤية واضحة إلى السماء.

بصفة عامة يمكنك أن تضع الجهاز فوق أو بالقرب من لوحة أجهزة القياس في السيارة إذا توقعت أن ذلك مناسباً. يمكنك استخدام مثبت الفيكلرو لتأمين جهازك على لوحة القيادة. في العديد من السيارات جهاز التعقب سيعمل في صندوق المفازات أو مركز التحكم أو حتى تحت مقعد الراكب.

عندما تقوم باختيار موقع جهازك اتركه هناك لمدة دقيقة وتحقق أن ضوء مؤشر الملاحه أحمر - سوف ينطفئ عندما يعرف الجهاز موقعه. إذا استمر الضوء أحمر الرجاء فحص قسم حل المشاكل

يمكنك أيضا استخدام هوائي خارجي اختياري للحصول على موقع جيد داخل سيارتك.

ملاحظة: هناك عدة أنواع من الصابغات المتوفرة من بعض الشركات التي تسمح بمرور الإشارات الالكترونية.

الخطوة 2: التنصيب

بعد تركيب الجهاز في السيارة أنت على استعداد لتصبح الـ "مالك" للجهاز. فقط المالكين يمكن حق الوصول الكامل إلى كافة المميزات المتوفرة على الجهاز. يمكن التواصل مع جهازك باستخدام الرسائل العابية المرسله إلى رقم الهاتف المحمول على الجهاز. اتبع الخطوات التالية:

1. ارسل رسالة قصيرة بالنص التالي مالك 0000 إلى جهازك. إذا الجهاز لا يستجيب انذهب إلى قسم حل المشاكل. لاحظ أن 0000 هي كلمة السر العينة من المصنع والتي يمكنك تغييرها لاحقا.

2. بعد حوالي 5-10 ثانية سيجيب الجهاز برسالة قصيرة: "تراميغو: مالك. الرجاء الرد "مالك نعم" لتسجيل كمالك".

3. رد برسالة قصيرة إلى جهازك كالتالي مالك نعم.

4. بعد حوالي 5-10 ثانية سيجيب الجهاز برسالة قصيرة: "تراميغو: مالك +5551234578 تم تسجيله 09:25 يناير 14". هذا يعني أنك الآن المالك المسجل للجهاز وأنه سيتقبل أي أوامر تقوم بإرسالها إليه من هاتفك.

برنامج Tramigo M1 يتزود بواجهة ذات قائمة أوامر منسدلة سهلة الاستخدام لتجعل الجهاز سهل الاستخدام من خلال تلفونك الخلوي أو كمبيوترك الخاص. يمكن تحميل البرنامج من موقعنا على الإنترنت www.tramigo.net.

الخطوة 3: التعقب

الآن جهاز التعقب جاهز للاستعمال. حاول من هاتفك الخلوي أن ترسل الأمر بحث إلى جهازك - فقط أرسل رسالة قصيرة بالحر ف ب. قم بتشغيل تقرير الرحلة والطاقه بواسطة إرسال رسالة قصيرة ر>ط إلى جهازك. سيجيب جهازك برسالة قصيرة تؤكد أن التقارير قيد التشغيل.

لتسمح لأصدقائك للعثور عليك قم بإضافة أرقام هواتفهم باستخدام الأمر إضافة مستخدم. أرسل إم إس رقم الهاتف صديق لكي يضيف رقم هاتف صديقك.

حاول استخدام بعض الأوامر في الملخص أدناه وتعقب السيارة أو الدراجة أو القارب أو حقيبة الظهر!

لأو مر

هذه قائمة للأوامر الشائعة التي ستستخدمها. للحصول على قائمة جميع الأوامر انظر إلى دليل المستخدم على الفرض المضغوط.

أرسل ؟ أو مساعدة لتنظر إلى قائمة الأوامر الشائعة. يجب على كل مستخدم أن يضبط خيارات التقارير الخاصة به ولكن يجب إضافة المستخدم قبل ذلك باستخدام الأمر إضافة مستخدم المذكور أدناه.

تحقق من الهمة عند إرسال بعض الأوامر. معظم الأوامر اختصرت إلى صيغة أقصر لتخلص من غناء الكتابة. للحصول على التقارير يمكنك إرسال حرف واحد فقط لتشغيل أو تعطيل التقرير مثلا: إرسال رسالة قصيرة تحتوي على الحرف ت ستعمل على تشغيل تقرير التنبيه إذا تقرير التنبيه حاليا موقوف.

الأمر

مثال للأمر / تقرير (صيغة قصيرة إذا كان متوقفاً)

| تقرير الموقع | ب / ب قريب / ب يوميا / ب اسبوعيا / ب 10 / ب 50 / ب تعطيل |
|---|--|
| بحث - عرض موقع سيارتك. يمكنك أيضا إرسال رسالة فانية بحث قريب عرض أقرب ثلاثة مواقع | ب يوميا ستنقبل تقرير الموقع مرة كل يوم |
| بحث وقت يتغل التقرير اليوري. ستنقبل تقرير الموقع كل س دقيقة محددة بين 1 و1440 دقيقة أو يوميا أو اسبوعيا | تراميغو: موقفة 0.58 كم غرب من مركز الرياضة ماکاتي/قرية سالكيدوا ماکاتي NCR RP الموقع القديم 5 20:38 نوفمبر |
| بحث مسافة يتغل التقرير اليوري. ستنقبل تقرير الموقع كل س كيلو متر بين 0.5 و1000 كيلو متر | عزاة الموضع القديم تنبي أن الجهاز لم يتحرك إلى موقع آخر لأكثر من ثلاثة أشهر |
| بحث تعطيل وقت التقرير اليوري | |

| | |
|--|---|
| البيت | أين موقع عرض جهازك من أي علامة مكان. علامات المكان المدخلة من المستخدم ستعمل أيضا. يمكنك أن تستخدم أسماء أماكن جزئية وسيختار النظام أقرب مكان متطابق. |
| تراميغو: موقفة 5.18 كم شمال من البيت 5 20:38 نوفمبر. | |

| | |
|--|--|
| رحلة تشغيل - يرسل تقرير الرحلة عندما سيارتك تبدأ الرحلة و بعد أن تكون السيارة واقفة لمدة 15 دقيقة. | ر تشغيل |
| رحلة الآن - بعد تقرير حول الرحلة المنتهية أو الرحلة السائفة إذا كانت الحركة واقفة | والحرف راء بنون أي عوامل سوف يتغل أو يوقف تقرير الرحلة |
| رحلة تعطيل - يوقف تقرير الرحلة | والآن يرسل تقرير الرحلة المنتهية أو الرحلة السائفة |
| ضبط بداية الرحلة 0 - إيقاف تقرير بداية الرحلة | ر تعطيل يوقف تقرير الرحلة |

تراميغو: تقرير الرحلة يبدأ 0.19 كم جنوب من باسنتج شارع تامو-ديلا روسا ينتهي 0.02 كم شمال من مكتب تراميغو وقت الرحلة 0:27 المسافة 1.61 كم السرعة القصوى 33 كم/ساعة السرعة المتوسطة 3.5 كم/ساعة الوقت الضائع 0:07 6 11:44 19 نوفمبر.

| | |
|--|---|
| نطاق مسافة/تشغيل/تعطيل اسم المكان - يرسل تقرير عندما السيارة تدخل أو تغادر منطقة معروفة بشاره فطرها يعرف بواسطة ال مسافة من موقع اسم المكان الحالي. يمكنك استخدام أسماء أماكن جزئية وسيعمل النظام على اختيار أقرب مكان متطابق. | ن 1 ن 3 البيت تراميغو: جاذب النطاق تم اكتشافه يتحرك 0.17 كم شمال غرب من كالتس سان مورينزو مدينة ماکاتي PH شرق بسرعة 34 كم/ساعة 19:21 27 يناير |
| نطاق تعطيل يوقف تقرير الطاق | |

تقرير الحماية والأمان

| | |
|--|---|
| تنبيه تشغيل - يرسل تقرير التنبيه عندما تقطع السيارة 100 متر. يوقف تقرير التنبيه بعد كل تقرير يرسل. يجب على المستخدم تشغيل تقرير التنبيه مرة أخرى لإعادة التشغيل. | ت تشغيل / ت تعطيل / ت تلقائي |
| تنبيه تلقائي - يشغل تقرير التنبيه تلقائيا عند نهاية كل رحلة | تراميغو: تنبيه الحركة تم اكتشافه واقفة عند الجمع التجاري غلوريتا مدينة ماکاتي 15 17 07 سبتمبر |

| | |
|---|--|
| طاقه تشغيل - يرسل تقرير عندما تكون طاقه البطارية أقل من 20% | ط تشغيل |
| طاقه تعطيل - يوقف تقرير الطاقه | تراميغو: طاقه منخفضة واقفة 0 34 كم جنوب من هاريسون بلازا مانيلبا 17 13:13 أكتوبر |