

La Liste des commandes pour Tramigo T22

INFORMATION GÉNÉRALE:

Il est plus facile d'employer les commandes sous forme de raccourci. Le programme de M1 Love, avec lequel vous pouvez utiliser le T22 avec l'aide des raccourcis au lieu d'envoyer des SMS, fonction avec presque tous les nouveaux téléphones mobiles.

Pour chaque commande où il y a l'option 'OUI' ou 'NON', l'option 'OUI' active le rapport et 'NON' le désactive. Le T22 acceptera seulement les commandes d'un utilisateur avec l'autorité correcte.

N'EMPLOYEZ PAS LE CARACTERE D'ESPACE DANS LES COMMANDES ET N'OUBLIEZ PAS LA VIRGULE ENTRE LES PARAMETRES

Commande	Forme Abrégée	INFO/Exemple	Sécurité	Notes
AIDE	?	Disponible	VISITEUR	Fournit des informations sur la façon d'employer une commande

LOCALISATION:

TROUVE	T (ou SMS vide)	Disponible	VISITEUR	Vous donne l'état et localisation
TROUVE,PROCHE	T,PROCHE	Disponible	VISITEUR	Vous donne les trois lieux les plus proches.
TROUVE,PROCHE,4	T,PROCHE,4	5 (MAX)	VISITEUR	Vous donne les 4 lieux les plus proches.
TROUVE,X	T,X	X = 1-1440 (minutes) TROUVE,NON	VISITEUR	Envoie un rapport d'endroit toutes les X minutes
TROUVE, JOUR	T,JOUR	TROUVE,JOUR,NON	VISITEUR	Envoie un rapport d'endroit une fois par jour.
TROUVE,SEMAINE	T,SEMAINE	TROUVE,SEMAINE,NON	VISITEUR	Envoie un rapport d'endroit une fois par semaine
TROUVE,,X	T,,X	X=1-10000 (Kilomètres)	VISITEUR	Envoie un rapport d'endroit tous les X kilomètres.
VOYAGE	VO	,OUI/,NON	AMI	Activer où désactiver les rapports de voyage.
VOYAGE,EST	VO,EST	Disponible	AMI	Envoie un rapport du voyage courant.
Le début de voyage commence quand la vitesse dépasse 3km/h et l'unité a franchi plus de 300m. Le voyage commence quand le signal d'allumage est détecté et quand la vitesse dépasse 6km/h. Le T22 peut fournir des rapports de voyage erronés dans les agglomérations. C'est parce que le signal de GPS se reflète sur les bâtiments qui provoquent des légères inexactitudes de la location précise. Le T22 envoie le rapport de voyage quand le véhicule a été à l'arrêt pour plus de 15 minutes.				
OuEst,X	OE,X	X=Nom du Lieu	AMI	Rapporte l'endroit par rapport à la borne limite. Par exemple OuEst, tour Eiffel et votre T22 vous donne la distance entre le T22 et la Tour Eiffel.

SECURITÉ

ALARME	A	,OUI/,NON	AMI	Activer où désactiver le mode alarme.
ZONE	Z	,OUI/,NON	AMI	Activer où désactiver les rapports de ZONE.
ZONE,X	Z,X	Z=0.1-999 (km)/Z,NON	AMI	Définit la zone sur la distance choisie.
ZONE,X,Y	Z,X,Y	Y=NomDuLieu /Z,NON	AMI	Le secteur est défini par un cercle dont le centre est défini par le nom de lieu. Par exemple Z, 7.5, À LA MAISON. L'utilisateur peut entrer un nom de lieu incomplet, et si un nom unique n'est pas trouvé alors le système choisira le nom du lieu le plus proche.
ECOUTER	ECOUTER	Disponible	TITULAIRE	Exige le T22 "Nanny" microphone vendu séparément. La commande lance un appel sortant à l'utilisateur. L'utilisateur peut alors répondre à l'appel et écouter ce qui se passe dans le véhicule sans alerter les occupants.
APPELABREGE,1,+X	AA,1,+X	+X = Numéro Mobile (avec code du pays)	TITULAIRE	Jusqu'à trois numéros prédéfinis. V,2,+X pour la deuxième et SP,3,+X pour la troisième.
VITESSE	V	,OUI/,NON	AMI	Activer où désactiver les rapports de limite de vitesse, par défaut 120 km/h. Le rapport ne sera plus envoyé quand la vitesse dépassée aura diminué de 50km/h.
VITESSE,X	V,X	X = 30-200 (km/h)	AMI	Activez ou désactivez les rapports de vitesse avec les paramètres données.
ALIMENTATION	AM	,OUI/,NON	AMI	Informera l'utilisateur quand la capacité de la batterie sera en-dessous de 20%
DESACTIVER	D	,OUI/,NON	TITULAIRE	
CONTACT	C	Disponible	AMI	La détection d'allumage doit être branchée. Demandez plus d'information de revendeur autorisé de Tramigo.
CREDITFAIBLE,+X	CF,+X/CF,NON	+X = Le numero de télé	TITULAIRE	Le T22 réexpédie tous les messages envoyés de ce numéro à votre téléphone. NOTE: N'utilisez pas votre numéro de téléphone, mais le numéro utilisé par votre fournisseur de service en envoyant des alertes de crédit. Toujours active, pour désactiver, "CF,NON". Consultez les services offerts par votre opérateur mobile.

La Liste des commandes pour Tramigo T22

ACCESSIBILITÉ:

TITULAIRE,0000	-	-	-	Au début, vous pouvez envoyer un message à partir de n'importe quel numéro de téléphone mobile.
TITULAIRE, Mot de passe	-	-	-	Enregistre le titulaire de l'appareil. Nécessaire quand le numéro de téléphone du titulaire change.
MotDePasse	MotDePasse,Vieux,Neuf	-	TITULAIRE	Le mot de passe de défaut est 0000, svp changez le mot de passe immédiatement. Le mot de passe peut être 20 caractères de longueur. Lettres et chiffres seulement.
NOM,Z	NOM,Z	Z = Le nom que vous voulez donner à votre T22.	AMI	La longueur maximum est 15 caractères, les caractères supplémentaires sont automatiquement tronquées. Le nom de l'appareil est employé sur tous les endroits et formats de message de réponse de commande.
AjouterUtilisateur,+X, Niveau	AU,+X,VISITEUR/AMI/TITULAIRE	X=Nro de télé en format international.	TITULAIRE	Faites attention en ajoutant d'autres utilisateurs avec l'autorité de TITULAIRE - ils ont accès à toutes les commandes et peuvent même vous supprimer de la liste.
RAPPORTS,U,R, OUI/NON	RA,U,OUI/NON	U=Utilisateur (1-10) R=Nom du Rapport	TITULAIRE	Activez le rapport voulu pour l'utilisateur. Regardez d'abord les numéros d'utilisateurs avec la commande LU. Par exemple, le réglage de voyage pour l'utilisateur X: Rapports,X,Voyage,OUI. Vous pouvez activer les rapports suivants: Voyage, Alarme, Zone, Alimentation, Vitesse.
ListerUtilisateur	LU	Donne les numéros de référence pour tous les utilisateurs.	TITULAIRE	La liste des utilisateurs de T22, maximum de dix / T22.
ListerUtilisateur,X	LU,X	X=Utilisateur (1-10)	TITULAIRE	Faire apparaître les détails complets pour utilisateur X.
SupprUtilisateur,X	SU,X	X=Utilisateur	TITULAIRE	Supprime utilisateur X.
AjouterLieu	AL,X	X=Nom du Lieu	AMI	Ajoute un endroit à l'annuaire d'endroits d'utilisateur. Ajoutez jusqu'à 500 endroits. Le nom du lieu peut contenir en maximum de 40 caractères sans virgules. Le nom de l'endroit doit être unique.
AjouterLieu,X,LAT,LON	AL,X,LAT,LON	X=Nom du lieu LAT,LON=Coordonnées	AMI	Vous pouvez ajouter des endroits quand vous connaissez leurs coordonnées géographiques si votre T22 n'est pas physiquement là. Vous pouvez voir les coordonnées par exemple avec Google Earth. Ajoutez les coordonnées avec l'exactitude de cinq décimales.
SupprLieu	SL,X	X=Lieu à supprimer	AMI	Doit être un nom de lieu valide. Le paramètre "tout" peut être employé pour supprimer toutes les entrées dans l'annuaire d'endroits d'utilisateur. Dans le cas où il y a des lieux multiples avec le même nom, le système supprime l'endroit le plus proche de la position actuelle.
COORD	COORD	,OUI/,NON	AMI	Pour activer et désactiver les coordonnées.
COORD,DEC	COORD,DEC	-	AMI	T22 montre les coordonnées décimales.
COORD,DMS	COORD,DMS	-	AMI	T22 montre les coordonnées géographiques.
LANGUE	LANGUE	Change la langue à l'anglais.	TITULAIRE	Le T22 peut utiliser une langue alternative. La commande de version expose quel dossier de langue (LF) est chargé. Quand activé, le T22 utilise la langue alternative pour les commandes et rapports. Les commandes de système telles que l'initialisation demeurent en anglais. Si vous voulez une langue différente, svp visitez www.tramigo.net pour télécharger le dossier de langue que vous préférez.
TEMPS,X	TEMPS,X	X=GMT +/- 12h	AMI	Modifie l'heure dans les messages. Utilisé quand l'heure d'opérateur de GSM n'est pas correct.
TEMPS,NON	-	-	AMI	
PARAMETRES	PARAMETRES	Disponible	AMI	Montre tous les lieux ajoutés et rapports activés.
STATUT	STATUT	Disponible	AMI	Le statut du signal de GPS, alimentation de la batterie et les commandes actives de l'utilisateur.
VERSION	VERSION	Disponible	-	Montre les versions de logiciel et de matériel.
METRIQUE	METRIQUE	,OUI/,NON	-	METRIQUE,ON = Kilometres METRIQUE,OFF = Miles
BOOT	BOOT	Disponible	-	Le modem et le récepteur de GPS sont remis à zéro. Utilisé principalement par Tramigo Support, mais peut être employé quand le T22 ne répond pas. Si cette commande ne résout pas les problèmes, contactez le revendeur de Tramigo ou support@tramigo.net
SOMMEIL	Définir,SOMMEIL,X	X = 0 / 1	TITULAIRE	Activez ou désactivez le mode du sommeil.