

## Tramigo T22 Comandi

### Informazioni Generali :

Per versione firmware 1.40

I comandi non sono sensibile a maiuscole e minuscole e comandi comuni hanno una forma breve per salvare la digitazione. Ad esempio per trovare il T22, è possibile inviare trova, T o t. Quasi tutti i telefonini nuovi supportano il software Love M1 che consente di comandare il vostro T22 con un facile menu di interfaccia guidata, senza la necessità di memorizzare i comandi di testo.

Dove Info è "ACCESO / SPENTO", i comandi senza parametri possono essere utilizzati per attivare o disattivare la funzionalità acceso e spento. T22 accetterà solo i comandi da un utente con l'autorità corretta.

**Non utilizzare carattere di spazio in comandi e ricordarsi di separare i comandi con una virgola.**

Comando	Comando Veloce	INFO/Esempio	Sicurezza	Note
AIUTO	AI		OSPITE	Fornisce informazione su come usare un comando
<b>LOCALIZZAZIONE:</b>				
TROVA	T(o vuoto)		OSPITE	Restituisce lo stato e la posizione
TROVA,VICINO	T,VICINO		OSPITE	Restituisce i prossimi 3 punti più vicini
TROVA,VICINO,4	T,VICINO,4	5 (MAX)	OSPITE	Restituisce i prossimi 4 punti più vicini (max 5).
TROVA,X	T,X	X = 1-1440min/ TROVA,SPENTO	OSPITE	Restituisce la posizione una volta ogni x-minuti
TROVA,GIORNO	T,GIORNO	TROVA,GIORNO,SPENTO	OSPITE	Restituisce la posizione una volta al giorno
TROVA,SETTIMANA		TROVA,SETTIMANA,SPENTO	OSPITE	Restituisce la posizione una volta a settimana
TROVA,,X	T,,X	X = 1-10000 (Km) /T,SPENTO	OSPITE	Restituisce la posizione ogni X chilometri percorsi. Nota due virgole
VIAGGIO	VI	,ACCESO / ,SPENTO	AMICO	Trasforma rapporto automatico di viaggio acceso/spento
VIAGGIO,ADESSO	VI,ADESSO	Una volta	AMICO	Restituisce il rapporto su
L'inizio viaggio è determinato, quando la velocità è di 3 chilometri all'ora e l'unità si è spostata di più di 300m. Quando il rilevamento di accensione è installato, il viaggio di partenza è determinato quando l'accensione viene rilevata e la velocità è superiore a 6 chilometri all'ora e la unità si ha spostato di 300 metri. Un rapporto di viaggio viene inviato quando il veicolo è inattivo per più di 15 min. T22 possono dare false relazioni di viaggio in caso di collocazione al coperto vicino a finestre, a causa dei riflessi dei segnali GPS. Quando al di fuori il T22 funzionerà normalmente.				
DOVESITROVA,X	DST,X	X= Punto di riferimento nome	AMICO	Segnala il luogo in relazione al punto di riferimento. Esempio: DOVESI-TROVA, London Tower vi dà la distanza dalla London Tower
<b>SICUREZZA:</b>				
ALLARME	A	,ACCESO / ,SPENTO / ,AUTOM	AMICO	Rapporto Allarme si spegne dopo un rapporto. L'utente deve attivare la segnalazione Rapporto Allarme per riattivare. AUTO automaticamente ri-arderà l'allarme alla fine di ogni VIAGGIO.
ZONA	Z	,ACCESO / ,SPENTO	AMICO	Imposta una zona di raggio di 1km dalla posizione corrente o attiva ZONA rapporti spento.
ZONA,X	Z,X	X = 0.1-999 (km) / Z,SPENTO	AMICO	Definisce la zona all'interno della distanza scelta.
ZONA,X,Y	Z,X,Y	Z = luogoNome/Z,SPENTO	AMICO	Un cerchio con X che rappresenta il centro e Y il raggio di chilometri. Ex: Z,7.5, CASA. Il utente può inserire una stringa parziale per il luogoNome. Se un nome univoco non si trova, poi il sistema selezionerà il luogoNome più vicino. Ricerca viene eseguita solo sul primo campo il nome della località.
ASCOLTARE	ASC	,telefonoNumero (opzionale)	PROPRIETARIO	Richiede microfono venduto separatamente. Comando avvia una chiamata in uscita per l'utente. L'utente può quindi rispondere alla chiamata e ascoltare la vicinanza dell'unità T22. L'unità T22 non dà alcun progresso.
CHIAMATAVELOCE,1,+X	CV,1,+X	X= Numero cellulare comprensivo di prefisso internazionale	PROPRIETARIO	Fino a 3 numeri pre-definiti. CV,2,+X imposta secondo e CV,3,+X terzo.
VELOCITA	VE	,ACCESO / ,SPENTO	AMICO	Accendere e spegnere la velocità di segnalazione per l'utente. Velocità pre-definita è 120km/h. Una volta che un limite di velocità viene inviato, sarà solo inviato nuovamente dopo che la velocità è diminuita di 50km/h o più.
VELOCITA,X	VE,X	X = 30-200 (km/h)	AMICO	Accendere e spegnere la velocità di segnalazione.
POTENZA	P	,ACCESO / ,SPENTO	AMICO	Segnalazione Potenza avviserà l'utente quando la capacità della batteria è inferiore al 20%.
DISATTIVARE	D	,ACCESO / ,SPENTO	PROPRIETARIO	Immobilizzatore deve essere collegato. Quando si effettua la disattivazione, se la ignizione è attualmente accesa il comando avrà effetto per 45 secondi dopo la ignizione è spenta. Se la ignizione è spenta il comando viene eseguito immediatamente. Chiedere ulteriore informazione dal vostro rivenditore autorizzato Tramigo.
IGNIZIONE	I		AMICO	Attivare la segnalazione di accensione.

## Tramigo T22 Comandi

Per versione firmware 1.40

BASSOEQUILIBRIO,+X	BE,+X / BE,SPENTO	*+X = Numero di telefono che l'operatore GSM invia notifica di basso equilibrio.	PROPRIETARIO	Qualunque SMS provenienti dal numero di telefono specificato sarrà inviato a tutti gli utenti con l'autorità di Proprietario. Utilizzati quando il vostro operatore GSM offre un servizio di notifica di basso equilibrio via SMS. <b>NON IMMETTERE IL TUO NUMERO DI TELEFONO</b> - immettere il numero di dove provengono i messaggi di basso equilibrio. Il numero è solo da stabilire la prima volta. Comando di sistema di livello.
<b>IMPOSTAZIONE:</b>				
PROPRIETARIO,0000	PROPRIETARIO,0000		PROPRIETARIO	Quando T22 è in uso, è possibile inviare messaggi da qualsiasi cellulare. Dopo il primo utilizzo il numero è registrato.
PROPRIETARIO,password			PROPRIETARIO	Password di default è 0000, si prega di cambiare in primo luogo. La password può essere di 20 caratteri di lunghezza. Solo lettere e numeri. Non sensibile a maiuscole e minuscole.
PASSWORD		PASSWORD, vecchiaPassword, nuovaPassword	PROPRIETARIO	Modifica la password di sistema. Se hai dimenticato la password, ricerca RIPRISTINAREIMPOSTAZIONE nelle impostazioni di sistema.
NOME,unitàNome	N,Unità	unitàNome=Nome che verrà utilizzato per l'unità	PROPRIETARIO	La lunghezza massima è di 15 caratteri, i caratteri extra saranno automaticamente eliminati. unitàNome è utilizzato su tutte le località e messaggi di formato di Comando di Risposta.
AggiungiUtente,+X,sicurezza	AU,+X,sicurezza	X = numero Telefono sicurezza in formato internazionale. Sicurezza = PROPRIETARIO, AMICO O OSPITE	PROPRIETARIO	Prestare attenzione l'aggiunta di altri utenti con autorità PROPRIETARIO - hanno accesso a tutti i comandi e possono anche eliminare lei stesso dalla lista.
Rapporto,utenteNumero, rapportoNome, acceso/spento	R	R,3,VI,acceso 3=Utente (1-10), T=Rapporti nome (viaggio)	PROPRIETARIO	Imposta il rapporto voluto per l'utente. Prima cercare il numero degli utenti con il comando EU. Ad esempio: Impostazione di rapporti di viaggio per l'utente 3: Rapporto,3,viaggio,acceso. E possibile impostare i seguenti rapporti (acceso): Viaggio,Allarme,Zona,Potenza,Velocità,Inizio.
ElencoUtente	EU		PROPRIETARIO	L'elenco degli utenti e il loro status di segnalazione nel sistema. Max 10 utenti per T22.
ElencoUtente,X	EU,X	X = Numero Utente	PROPRIETARIO	Dettaglia l'elenco completo per un utente specifico. Usare EU, TUTTO per elencare i numeri di telefono al completo e rapporto per tutti gli utenti
CanclUtente,X	CU,X	X = Utente numero. Ricerca con il comando EU	PROPRIETARIO	Cancella il utente X.
AggiungiLuogo,X	AL,X	X= Punti di riferimento nome	AMICO	Aggiunge un posto nel elenco di localizzazione dell'utente. È possibile aggiungere 500 posti propri. Punti di riferimento contiene il nome di 40 caratteri al massimo, senza virgole. Il nome TUTTO è riservato. Il nome del luogo deve essere univoco.
AggiungiLuogo,X,Lat,Lon	AL,X,LAT,LON	X= Punti di riferimento nome, LAT,LON= Coordinate	AMICO	Siete in grado di aggiungere posti quando si conoscono le loro coordinate, indipendentemente da dove il T22 si trova. Potete vedere le coordinate per esempio da Google Earth. Per esempio: AL, Viipuri, 60.70537,28.77552 <b>NOTA!</b> Decimali fissati solo con la precisione di cinque numeri.
CL,X	CL,X	X=Cancella Luogo	AMICO	Deve essere un nome di luogo di valido Parametro tutto può essere utilizzato per eliminare tutte le voci nel elenco di localizzazione dell'utente. Se ci sono più registri con lo stesso luogoNome, allora il sistema elimina il luogo più vicino alla posizione attuale.
Coord	Coord	,ACCESO / ,SPENTO	AMICO	Mette in acceso e spento le coordinate del display.
Coord,DEC	Coord,DEC		AMICO	T22 mostra le coordinate decimali.
Coord,DMS	COORD,DMS		AMICO	T22 mostra le coordinate geografiche.
LINGUA		,ACCESO / ,SPENTO	PROPRIETARIO	Unità può avere un linguaggio alternativo caricato. Versione comando mostra quali linguafile (LF) è caricato. Unità di comandi e le relazioni passano alla lingua alternativa quando lo si accende. Sistema di comandi come Boot rimangono in inglese. Nel caso in cui si vuole utilizzare una lingua diversa dall'inglese o dal finlandese si prega di visitare tramigo.net e scaricare il file della lingua si preferisce utilizzare.
Time,X	Time,X	X = GMT +/-12h	AMICO	Regola il timestamp nei messaggi alla ora locale. Utilizzato quando la ora del operatore GSM non è corretta.
SMS,telefonoNum,messaggio			PROPRIETARIO	T22 invia messaggio definito al numero definito.
IMPOSTAZIONE	IMPOSTAZIONE		AMICO	Mostra impostazione dell'unità.
STATUS	STATUS		AMICO	Mostra unità status e impostazione utente.
VERSION	VERSION		AMICO	Mostra le versione di software e hardware dall'unità.
METRICA	METRICA	,ACCESO / ,SPENTO	AMICO	METRICA,ACCESO = Kilometri,METRICA,SPENTO = Miglie.
INIZIALIZZARE	INIZIALIZZARE		AMICO	Riavvia il codice dell'applicazione Tramigo nell'unità. Il modem GSM e ricevitore GPS vengono ripristinate. Utilizzato principalmente dalla assistenza Tramigo, ma può essere utilizzato quando l'unità non risponde. Se questo comando non risolve i problemi si prega di contattare nuovamente il rivenditore Tramigo o support@tramigo.net
RIPOSO	IMPOSTA,RIPOSO,X	X=0/1	PROPRIETARIO	Predefinito: Acceso. Imposta modalità di riposo in spento o acceso. La modalità riposo rende la durata della batteria molto più a lungo, ma quando T22 è ancora o nell sono profondo, ilT22 non invia messaggi subito. La modalità sleep è saggia per farsi spegnere solo se assolutamente necessario o il T22 è instalato di trarre energia da un veicolo. Il T22 usa potenza molto bassa e non scarica la batteria auto in uso normale.
SENSORE	SE	,ACCESO / ,SPENTO	AMICO	Mette in acceso e spento il Sensore rapporto. Richiede accessorio opzionale T22-H20.