

**SMS Comandi** Esempio Comandi/Rapporto (Utilizzare forma breve se disponibile)

**RAPPORTO SICUREZZA**

<b>ASCOLTARE</b> – Il tuo T22 ti chiamerà e ti permetterà di ascoltare la zona intorno all'unità. Richiede accessorio opzionale T22 Nanny microfono.	<b>ASC</b>
<b>Assistenza Personale</b> – Premere il pulsante emergenza per più di 2 secondi invierà 2 rapporti a tutti gli utenti.	Tramigo; allarme segnalato, pulsante emergenza attivato, parcheggio, Stazione Metro S. Babila, Centro Storico, Milano Città, IT, 45.46647, 9.19781, 18:29 Feb 10

**Telefonate** – Premendo il pulsante telefono per più di 2 secondi chiamerà il utente 1 nella lista di chiamata veloce. Premendo una seconda volta chiamerà il utente 2 fino a 3 utenti. Usare CV,1,telefonoNumero per aggiungere un numero al slot 1. CV comando elenca gli utenti che avete impostato. Per rispondere una chiamata premere il tasto telefono. Uno kit hands free è necessario per utilizzare questa funzione.

**RAPPORTO PRESTAZIONE**

<b>VELOCITA,x</b> Segnala se auto viaggia sopra x Km/h. Variazione è 10-300. Segnala nuovamente dopo che auto rallenta sotto il limite 10km.	<b>VE,100 / VE,SPENTO</b> Tramigo; 130 km/h limite velocità segnalato, in movimento, 0,35 km S di Sede Terzo Reggimento di Fanteria, Milano, IT, con velocità 131 km/h, 08:30 Nov 2
<b>VELOCITA,SPENTO</b> spegne rapporto	

**IMPOSTAZIONE E MANUTENZIONE**

<b>NOME, nome</b> – Imposta il nome della tua auto (fino a 15 caratteri). Utente deve avere autorità PROPRIETARIO.	<b>NOME,Gavin Auto</b>
<b>AGGIUNGIUTENTE,&lt;telefono numero&gt;,livello</b> – Aggiungiti sostituisci un ingresso nella lista del utente. Livello può essere PROPRIETARIO, AMICO o OSPITE. Proprietario può emettere tutti comandi, Ospite soltanto TROVA	<b>AU,+5555555,PROPRIETARIO</b> Aggiungi il numero con autorità PROPRIETARIO <b>EU</b> Tramigo; ElencoUtente, 1-4556 2-5555, 22:58 Nov 21 <b>EU,TUTTO</b> Tramigo; ElencoUtente, #1 +5555555 Proprietario – rapporti: Potenza – Viaggio – 22:58 Nov 21 <b>CU,2</b> Cancellata utente numero 2
<b>ELENCOUTENTE</b> Elenca le ultime 4 cifre di ogni utente <b>ELENCOUTENTE,TUTTO</b> Elenca informazione complete e dettagliate di tutti gli utenti <b>CANCUTENTE,X</b> Cancella un utente specifico Utente deve avere autorità PROPRIETARIO	
<b>AGGIUNGIUOGO,luogo</b> – Aggiungi il tuo proprio posto al direttorio localizzazione Tramigo. Tramigo utilizzerà le coordinate della località dove il tuo veicolo si trova al momento. Meglio essere fermo prima di utilizzare questo comando.	<b>AL,Ufficio</b> Nome può essere fino a 40 caratteri. Maiuscole e minuscole. Solo lettere e numeri. Adesso prova il comando T: <b>Tramigo; parcheggio, all Ufficio, 20:38 Nov 5</b> <b>CL,Ufficio</b>
<b>CANCLUOGO,luogo</b> – Cancella una località aggiunta o una località pre-caricata. Luogo nome devono essere di corrispondenza esatta.	
<b>STATUS</b> - Riporta lo status dell'unità e i rapporti che sono attivati per voi.	<b>ST</b> Tramigo; Status, GPS: 60%, GSM: 80%, batteria: 100%, rapporti: Viaggio (15), Velocità (100), Zona (2.0, 14 33'31"N, 120 59'30"E), 19:12 Nov 7
<b>IMPOSTAZIONE</b> – Mostra lo status di tutti rapporti per la unità e il numero di località utente che hai aggiunto. Per ogni rapporto il numero viene visualizzato.	<b>IMPOSTAZIONE</b> Tramigo; Impostazione, Allarme:-, Trova:-, Ignizione:-, Potenza:1, Viaggio:1/3/4, Velocità:-, Zona:1/2, Località dell'utente :2, Metrica:accesso, 14:51 Nov 7
<b>COORD,ACCESO</b> – Aggiungi coordinate geografiche a tutte le località. COORD,DMS mostrerà formato gradi decimale.	<b>COORD,ACCESO</b> Tramigo; parcheggio, 0.35 km S di Sede Terzo Reggimento di Fanteria, Milano, IT, 14 33'34"N, 120 59'28"W, 11:33 Gen 22
<b>PASSWORD,vecchiaPassword,nuovaPassword</b> – Modifica la password per il tuo T22. La password può avere fino a 20 caratteri di lunghezza. Solo lettere e numeri e non sensibile a maiuscole e minuscole	<b>PASSWORD,0000,GAVIN123</b> Tramigo; Password,cambiata a GAVIN123, 11:33 Gen 22

**Risoluzione dei Problemi**

- Problema 1:** T22 non risponde.  
**Possibili Cause:** No potenza o la unità è in riposo.  
**Possibili Soluzione:** Verificare che la unità sia carica. La spia di alimentazione dovrebbe lampeggiare ogni 5 secondi. Controllare che la batteria sia installata correttamente. Se la batteria è scarica, collegare l'apparechio a una fonte di alimentazione. Se la unità è in riposo si attiverà e risponderà al tuo SMS. Chiamare la unità per vedere se si sente una suoneria vedere problema 3 se non vedere problema 2.
- Problema 2:** Unità non risponde e la spia GSM è rossa.  
**Possibili cause:** T22 non è in grado di acquisire un segnale GSM a posizione attuale, SIM non è inserita correttamente; nessuna SIM installata nella unità, la SIM ha impostato il codice PIN.  
**Possibili Soluzione:** Spostare l'unità dove si abbia un segnale più forte, Rimuovere SIM e reinserire SIM nella unità, rimuovere il codice PIN della SIM.
- Problema 3:** Unità non risponde e spia GSM lampeggia.  
**Possibili cause:** SIM è senza credito se conto pre-pagato, o c'è un problema temporaneo di rete, o numero telefonico dell'utente è incorretto.  
**Possibili Soluzione:** Verificare e assicurarsi credito SIM sia sufficiente, attendere recupero della rete, verificare numeri telefono degli utenti.
- Problema 4:** Unità riporta vecchia posizione o No blocco GPS e spia GPS è rossa.  
**Possibili cause:** T22 è a testa in giù, non ha alcuna visione chiara del cielo, vicino alberi, case o edifici ostacolano il segnale satellitare, colorazione metallica del parabrezza.  
**Possibile Soluzione:** Trasferirse in un luogo dove il T22 (logo Tramigo rivolto verso il' alto) ha una visione chiara del cielo, assicurarsi che colorazione sia non metallica, Per testare la colorazione, spostare l'unità al di fuori del veicolo e vedere se la luce GPS si spegne in un minuto.
- Problema 5:** Unità riporta località sconosciuta.  
**Possibili cause:** Il elenco località del T22 non è stato caricato.  
**Possibili Soluzione:** Contattare il vostro rivenditore o il supporto Tramigo per ottenere Elenco Località per la vostra regione.
- T22 Indicatori**
- Potenza** – Lampeggia ogni 5 secondi, solido durante la ricarica, spento quando riposo o quando potenza(alimentazione) è spento.  
**GSM** – Spento vuol dire OK, Accesso quando senza segnale, lampeggia quando c'è un problema di envio di un SMS.  
**GPS** – Spento vuol dire OK, Accesso quando nessuna località può essere determinata.
- T22 Modalità Riposo**
- T22 possiede gestione automatizzata di potenza con 4 modalità di riposo per estendere la vita della batteria per gli utenti portatili e evitare la scarica della batteria auto per gli utenti installati. Quando in modalità riposo tutte le luce sono spente per risparmiare potenza.  
Il tuo T22 entrerà in modalità riposo 1 ora dopo un viaggio o dopo 5 minuti de inattività. T22 si sveglia quando inizia un viaggio, o viene rilevato movimento.
1. Modalità Riposo – Spegne GPS, si sveglia ogni ora per 5 min per 6 ore.
  2. Modalità Riposo - Anche mette GSM spento ed è necessario quindi attendere che l'unità si sveglie per rispondere ai vostri SMS. Dura per 5 giorni.
  3. Modalità Riposo – Si sveglia ogni giorno per 5 minuti. Dura fino che potenza della batteria sia molto bassa.
  4. Modalità Riposo – Si sveglia soltanto quando collegato a un alimentatore.
- Se avete ancora problemi, rivolgersi al vostro rivenditore o mandate una mail a support@tramigo.net per ricevere assistenza.



**Grazie per avere acquistato il vostro sistema de localizzazione Tramigo!**

Questa guida vi aiuterà a configurare il vostro T22 in modo semplice e veloce. Se avete domande contattare il proprio rivenditore o inviare una mail a support@tramigo.com. Cerca Tramigo Support su Skype per trovare il personale di supporto online. Vai su www.tramigo.net per aggiornamenti e nuovi accessori Tramigo.

**Fasi di Installazione**

- 1 ----- 2 ----- 3  
Installare Impostare Localizzare

**Fase 1. Installare**

Se il tuo T22 è già stato installato passare alla Fase 2 - Impostare

1. Caricate la vostra unità per 3 ore con il caricabatterie a muro. Assicurarsi che la batteria sia installata e utilizzare il cavo USB per collegare l'unità al caricabatterie, poi premere il pulsante di accensione per 2 secondi. Quando si carica la batteria la spia di alimentazione rimane accesa su solida fino al termine. Se l'unità è stata in deposito può richiedere 15 min per che la luce di alimentazione si accenda.



**Suggerimento:** Il coperchio della batteria non si chiude se il clip della batteria non è allacciata correttamente.

2. Spegner l'unità e inserire la SIM card. Dopo caricare l'unità sarà necessario una SIM card in modo da poter comunicare con il vostro T22.



Rimuovere il supporto della SIM.

Assicurarsi che la SIM card non è protetta da un codice PIN - questo può essere fatto inserendo la SIM in un telefono cellulare adatto e inseguendo il libretto di istruzione della telefonia mobile per rimuovere il blocco PIN. Il tuo conto SIM deve essere impostato per consentire messaggi SMS(testo). È possibile verificare la SIM in un telefono cellulare a mano per assicurarsi è possibile inviare un SMS.

Rimuovere il coperchio della batteria e rimuovere il supporto della SIM come mostrato nella fotografia. È possibile utilizzare una penna per premere il pulsante giallo e poi tirare fuori il supporto della SIM. Inserire la vostra SIM card nel supporto e spingere nuovamente dentro l'apparecchio.



T22 Adattatore per Accendisigari e cavo USB.

Dopo che la SIM è installata quindi assicurarsi che la batteria è installata e accendere l'unità. La spia di Accensione dovrebbe lampeggiare ogni 5 secondi. La spia GSM sarà di colore rosso per un minuto e si spegne quando è connesso alla rete GSM. Se la luce rimane rossa controllare la sezione di risoluzione dei problemi.

3. Selezionare Unità Sedi

**T22 Adattatore Accendisigari e cavo USB**

A seconda di come si prevede di utilizzare il vostro Tramigo fare riferimento alla linee guida di seguito.

**Uso Portatile – Potenza Batteria**

Portare l'unità al di fuori fino a quando la spia GPS si spegne - ora l'unità conosce la sua posizione. Per zaini e borse cercare di porre l'unità nella parte superiore della confezione rivolta verso l'alto. Su un pacchetto di cintura l'unità lavorerà sul suo lato. Per i veicoli l'unità può essere messa in una scatola di tessuto, porta guanti o in un cuscino nella finestra posteriore. Per i motocicli o scooter va messo in un vano portaoggetti - l'unità può essere messa anche nell'accessorio scatola robusta per evitare danni.

La batteria dovrebbe durare diversi giorni a seconda dell'uso, quindi attivare rapporto Potenza [P,ACCESO] quando si imposta l'unità per avere notifica di quando la batteria deve essere ricaricata. Utilizzare il caricabatterie a muro come si farebbe con un telefono cellulare.

**Utilizzo Veicolo – Veicolo potenza**

Portare l'unità al di fuori fino a quando la spia GPS si spegne - ora l'unità conosce la sua posizione. Collegare il cavo di alimentazione a una presa accendisigari, preferibilmente uno che è alimentato anche quando il motore è spento.

Il tuo T22 deve essere messo con il Logo Tramigo in cima verso il cielo. Questo è per consentire al tuo T22 di determinare la sua posizione fatta dai segnali GPS dei satelliti in orbita intorno alla Terra. Materiali come il metallo, tintura metallica per finestre, e vetri anti nebbia posizionati nel lunotto posteriore devono essere evitati in quanto in grado di bloccare i segnali.

Se sei parcheggiato all'interno di un edificio o sotto qualsiasi altra struttura non sarà possibile ottenere una posizione fino a quando non avete una visione chiara del cielo.

In generale, ci si può aspettare che porre l'unità su o vicino al cruscotto del vostro veicolo sarà soddisfacente. È possibile utilizzare dispositivi di fissaggio in Velcro per garantire la sicurezza del T22 sul cruscotto. In molti veicoli il T22 funziona nel porta guanti, console centrale o addirittura sotto il sedile del passeggero.

Quando avete selezionato una località, lasciate il T22 per un minuto e verificate la spia rossa GPS - si spegnerà quando il T22 conosce la sua posizione. Se la luce rossa rimane controllare la sezione di risoluzione dei problemi.

È inoltre possibile utilizzare l'antenna GPS esterna opzionale per raggiungere una buona posizione all'interno del veicolo.

Suggerimento: Sono disponibile diversi tipi di colorazione metallica presso le aziende che permettono l'attraverso di segnali elettronici.

**Fase 2. Impostare**

Dopo che il T22 è stato installato nel veicolo sei pronto a diventare "Proprietario" del tuo T22. Soltanto i Proprietari hanno pieno accesso a tutte le caratteristiche del vostro Tramigo. Si comunica con il T22 utilizzando normali messaggi inviati al numero di telefono della SIM installata nel T22. Attenersi alla seguente procedura:

- 1) Invia un SMS con il messaggio PROPRIETARIO,0000 al tuo T22. Se il T22 non risponde vai alla sezione risoluzione dei problemi. Nota 0000 è la password di fabbrica che si può cambiare in seguito.
- 2) Dopo circa 5-10 secondi l'unità risponderà con un messaggio: "Tramigo: Proprietario, la preghiamo di rispondere "Proprietario,SI" per registrare come proprietario"
- 3) Rispondere con un SMS con il messaggio PROPRIETARIO,SI al T22

4) Dopo circa 5-10 secondi l'unità T22 risponderà con un messaggio testo: "Tramigo: Proprietario, +55512345678 registrato, 09:25 Gen 14". Ciò significa che sei stato registrato Proprietario del tuo T22 e accetterà ogni comando inviato dal tuo telefono cellulare.

5) Tramigo M1 software offre un menu interfaccia semplice da utilizzare che rende il vostro T22 ancora più facile da usare su telefoni cellulari e PC. M1 è incluso nel CD Tramigo o guarda su [www.tramigo.net](http://www.tramigo.net) per le versioni più recenti.

**Fase 3. Localizzare**

Ora il tuo T22 è pronto per l'uso. Dal tuo telefono cellulare tenta di inviare il comando TROVA per l'unità - basta inviare un SMS con il testo T nel messaggio - maiuscolo o minuscolo. Accendi i rapporti viaggio e potenza inviando un SMS con VI+P per l'unità. Il T22 risponderà con un messaggio testo di conferma che il rapporto è acceso.

Per consentire ai tuoi amici di trovarti, aggiungere i loro numeri di telefono utilizzando il comando AGGIUNGIUTENTE. Inviare AU,telefonoNumero,Amico per aggiungere numero di cellulare di un amico.

Prova alcuni dei comandi nel riassunto di seguito e entra in contatto con la tua auto, moto, barca o zaino.

**T22 Comandi**

Questa è una lista dei comandi più comuni che si intende utilizzare. Per un elenco completo vedere il T22 Manuale Utente che si trova sul Tramigo CD.

Invia ? Al o Aiuto per visualizzare l'elenco dei comandi più comuni. Ogni utente deve impostare le loro proprie opzioni rapporto in modo da consentire loro l'accesso utilizzando il comando AGGIUNGIUTENTE elencati di seguito.

Maiuscole o minuscole possono essere utilizzati nei comandi. Maggior parte dei comandi hanno anche un modo breve per salvare digitazione. Per rapporti puoi utilizzare soltanto una lettera per accendere o spegnere il rapporto: Esempio inviare un testo che contiene A accenderà rapporto allarme se è attualmente spento..

SMS Comandi	Exempio Comandi/Rapporto (Utilizzare forma breve se disponibile)
<b>LOCALITA RAPPORTO</b>	
<b>TROVA</b> - Mostra la posizione della vostra auto. È inoltre possibile inviare un messaggio SMS vuoto <b>TROVA,VICINO</b> mostra le 3 località più vicine <b>TROVA,tempo</b> accendi rapporto periodico. Ti verrà inviato un rapporto TROVA ogni X minuti specificato entro 1 e 1440 minuti o giornaliero o settimanale <b>TROVA,spento</b> spegne rapporto periodico.	<b>T,GIORNALIERO</b> invierà un rapporto TROVA una volta al giorno Tramigo: parcheggiato, 0.58 km di Sede Terzo Reggimento di Fanteria, Milano, IT, 14 33'34"N, 120 59'28"W, 11:33 Gen 22 Unità mostrerà come parcheggiato fino a che un viaggio è iniziato. Il testo vecchia posizione significa che l'unità non ha avuto una posizione aggiornata in più di 3 minuti.
<b>DOVESITROVA,località</b> - Mostra la posizione della vostra unità da qualsiasi punto di riferimento. L'utente ha aggiunto punti di riferimento anche di lavoro. È possibile utilizzare nomi di luogo parziale e il sistema selezionerà il più vicino che corrisponde.	<b>DST,casa</b> Tramigo: parcheggiato, 5.18 km N di Casa, 20:38 Nov 5
<b>VIAGGIO,ACCESO</b> - Invia un rapporto di viaggio quando la macchina inizia un viaggio e dopo che la macchina è ferma per 15 minuti. <b>VIAGGIO,ADESSO</b> - Segnerà un viaggio in progresso o l'ultimo rapporto Viaggio se l'unità è parcheggiata. <b>VIAGGIO,SPENTO</b> - Spegne rapporto viaggio <b>IMPOSTA,VIAGGIOINIZIO,0</b> - spegne rapporto viaggio inizio	<b>VI,ACCESO</b> VI Senza parametri il comando commuta il rapporto acceso o spento. <b>VI,ADESSO</b> Segnerà un viaggio in progresso o il rapporto del ultimo viaggio. <b>VI,SPENTO</b> Spegne rapporto viaggio.
Tramigo: rapporto del viaggio, inizio 0.19 km S di Milano Via Montenapoleone, fine 0.02 km N di Ufficio Tramigo, tempo di viaggio 0:27, distanza 1.61 km, velocità massima 33 km/h, velocità media 3.5 km/h, tempo inativo 0:07, 11:44 Nov 6	
<b>ZONA,distanza/accesso/spento,luogoNome</b> - Invierà un rapporto quando la macchina entra o esce da una zona definita da un cerchio con un raggio definito dalla distanza del nome della località. Distanza può essere 0.1 km fino 999. È possibile utilizzare i nomi di luogo parziale e il sistema selezionerà il più vicino che corrisponde.	<b>ZONA,SPENTO</b> - Spegne rapporto <b>Z,1</b> <b>Z,3,Casa</b> <b>T22: attraversamento della zona rilevato, in movimento 0.17 km NW da Sede Terzo Reggimento di Fanteria, Milano, IT, 14 33'34"N, 120 59'28"W, 19:21 Gen 27</b>
<b>RAPPORTO SICUREZZA</b>	
<b>ALLARME,ACCESO</b> - Segnala quando c'è movimento dell'unità o il veicolo si muove 100m. È necessario accendere il monitor dopo ogni allarme.. <b>ALLARME,SPENTO</b> - Spegne il monitor.	<b>A,ACCESO</b> Tramigo: allarme di movimento segnalato, parcheggio a Piazza San Babila , Milano Città, IT, 17:07 Set 15
<b>POTENZA,ACCESO</b> - Vi dirà quando la potenza del tuo T22 è inferiore al 20%. <b>POTENZA,SPENTO</b> - Spegne il monitor.	<b>P,ACCESO</b> Tramigo: bassa potenza, parcheggiato, 0.34 km S di Piazza San Babila, Milano, IT, 13:13 Ott 17