

# Tramigo T22: КОМАНДЫ

**Общие**

В командах могут быть использованы ТОЛЬКО прописные буквы, также команды имеют сокращенное название для быстроты использования.

Например, для команды ИСКАТЬ, вы можете использовать прописную букву "И".

Сокращенные команды наиболее удобны в использовании. С телефоном Nokia S60 (любая новая модель телефона) Вы можете использовать программу M1 Smartphone.

С помощью данной программы Вы сможете легко управлять T22 не прибегая к отправке СМС.

В случае, когда команда предполагает действие ВКЛ / ВЫКЛ, первая отправка сокращенного названия команды - активирует, а повторная отправка - деактивирует функцию.

Альтернативное использование: "команда,вкл" или "команда,выкл".

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОБЕЛ ПРИ ВВОДЕ КОМАНД И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАПЯТУЮ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ КОМАНД!**

КОМАНДА	ПСЕВДОНИМ	ИНФО	УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	ПРИМЕЧАНИЕ
помощь	п,?	Доступно	ПОИСК	Информация по использованию команды
<b>МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ</b>				
искать	"и" или пустое сообщение	Доступно	ПОИСК	Выдает состояние и местонахождение
искать,рядом	и,рядом	Доступно	ПОИСК	Выдает 3 ближайших местонахождения
искать,рядом,4	и,рядом	5 (Макс)	ПОИСК	Выдает 4 ближайших местонахождения (5 макс)
искать,время	и,время	Время = 1-1440 (минут) искать,выкл	ПОИСК	Выдает отчет о местонахождении каждые x-минут
искать,день	и,день	искать,день,выкл	ПОИСК	Выдает отчет о местонахождении каждые 24 часа
искать,неделя	и,неделя	искать,неделя,выкл	ПОИСК	Выдает отчет о местонахождении каждую неделю
искать,,км	и,,км	км = 1-10000 (километр) /и,,выкл	ПОИСК	Выдает отчет о местонахождении каждые X-километров. Обратите внимание на 2 запятые!
поездка	по	,вкл / ,выкл	ДРУГ	Без обозначения параметра команда будет включать или выключать отчет.
поездка,сейчас	по,сейчас	Доступно	ДРУГ	Сообщение о поездке во время движения или о последней поездке
Начало поездки установлено, когда скорость достигла 3 км/ч и транспортное средство проехало более 300 м. Поездка начинается с момента обнаружения зажигания, а также, когда скорость транспортного средства более 10 км/ч и когда оно проехало более 300 м. T22 может ответить неверным отчетом о поездке в случае, когда устройство находится рядом с окном. Это происходит из-за блокировки GPS сигнала зданиями. T22 отправляет отчет о поездке, если транспортное средство находится без движения более 15 минут.				
где,x	г,x	x= название наземного ориентира	ДРУГ	Показывает местонахождение объекта относительно ближайшего наземного ориентира
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
сигнтревоги	ст	,вкл / ,выкл	ДРУГ	Отчет сигнала тревоги выключается после 1-го оповещения. Для реактивации пользователь должен включить отчет сигнала тревоги снова.
зона	зо	,вкл / ,выкл	ДРУГ	Система использует расстояние, загруженное в устройство. По умолчанию - 1.
зона,расст	зо,расст	зона = 0,1-999 (километр) / зо,выкл	ДРУГ	Определение зоны в соответствии с выбранным расстоянием.
зона,расст,местоназв	зо,расст,мн	мн = местоназв/ мн,выкл	ДРУГ	Область - окружность с радиусом, определяемым расстоянием от заданного места (ориентира). Напр., "зо,7,5,дом". Пользователь может использовать сокращенные названия ориентиров, система выберет самый близкий по соответствию вариант. Поиск ведется только по названию ориентира.
слушать	слушать	Доступно	ВЛАДЕЛЕЦ	Требуется микрофон, продаваемый отдельно. Команда инициирует исходящий звонок пользователю. Пользователь отвечает на звонок и имеет возможность прослушивать салон машины. Признака прослушивания в транспортном средстве нет.
ускорнаб 1+X	ун,1+X	+X = Номер телефона с кодом страны	ВЛАДЕЛЕЦ	До 3-х предварительно загруженных номера. ун,2,+X запись второго номера, ун,3,+X запись третьего номера.
скорость	ск	,вкл / ,выкл	ДРУГ	Включение и выключение отчета о скорости. По умолчанию 120 км/ч. Последующее оповещение следует после снижения скорости до 50 км/ч и последующего превышения заданного лимита скорости.

# Tramigo T22: КОМАНДЫ

КОМАНДА	ПСЕВДОНИМ	ИНФО	УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	ПРИМЕЧАНИЕ
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
скорость,X	ск,X	X = 30-200 (км/ч)	ДРУГ	Включение и выключение отчета о скорости для выбранных ограничений.
мощность	м	,вкл/ ,выкл	ДРУГ	Оповещение, когда аккумулятор Вашего T22 заряжен менее, чем на 20%.
пополн баланс	пб,+X / пб,выкл	+X = Номер телефона, с которого GSM оператор отправляет уведомление о недостаточности средств на счете.	ВЛАДЕЛЕЦ	Все SMS, отправленные с заданного номера телефона будут доставлены всем пользователям с полномочиями Владельца. Используется для уведомления GSM оператором о необходимости пополнения баланса имеет уведомление о пополнении баланса. НЕ ВВОДИТЕ СВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР - вводите номер, с которого отправляются сообщения о пополнении баланса. Установить номер нужно лишь раз. Обширная команда системы.
зажигание	зж	Доступно	ДРУГ	Включение / Выключение отчета о зажигании.
заблок	з	,вкл / ,выкл	ВЛАДЕЛЕЦ	Отчет о зажигании должен быть включен. Во время блокировки, если зажигание в это время включено, команда не будет действовать сразу, а лишь после остановки транспортного средства и последующей попытки завести его (во избежание аварийной обстановки на дороге). При выключенном зажигании команда подействует немедленно. За дополнительной информацией обращайтесь к уполномоченному торговому посреднику Tramigo.
<b>УСТАНОВКИ</b>				
владелец,0000	владелец,0000		-	Используя T 22, Вы можете отправить сообщение с любого мобильного телефона. Номер будет зарегистрирован после первого использования.
владелец,пароль			-	Регистрация владельца устройства. Необходима в случае изменения номера мобильного телефона.
пароль	пароль,старпароль,новпароль	Изменение пароля системы	ВЛАДЕЛЕЦ	Пароль по умолчанию 0000. Пожалуйста, измените пароль в первую очередь. Пароль может быть длиной в 20 знаков. Используйте только цифры и буквы (Можно использовать только прописные буквы).
название,устрназв	н,устрназв	устрназв=Название, которое будет использоваться для устройства.	ВЛАДЕЛЕЦ	Максимальная длина - не более 15 символов, лишние символы будут отсечены автоматически. Название устройства (устрназв) будет использоваться для всех местонахождений и во всех форматах отчетов.
добпольз,<телном>,безопасность	дп,<телном>,безопасность	Номер телефона в международном формате. Безопасность - ВЛАДЕЛЕЦ, ДРУГ или ГОСТЬ	ВЛАДЕЛЕЦ	Соблюдайте осторожность при добавлении пользователей с полномочиями ВЛАДЕЛЬЦА - они будут иметь доступ ко всем командам и даже смогут удалить Вас из списка.
отчет,номпольз,назвотч,вкл/выкл	о,номпольз,назвотч,вкл/выкл	номпольз=Номер пользователя, назвотчета=Название отчета	ВЛАДЕЛЕЦ	Активизация определенного отчета для выбранного пользователя. Проверьте правильность номера пользователя командой "сп". Напр.,включить отчет о поездке для пользователя под порядковым номером 3. "о,3,поездка,вкл". Можно активизировать следующие отчеты: Поездка, Сигнал тревоги, Мощность, Скорость, Зажигание.
списокпольз	сп		ВЛАДЕЛЕЦ	Список пользователей и их статус в системе. Макс. 10 пользователей на устройство T22.
списокпольз,X	сп,X	X = Номер пользователя. Использовать с командой СП.	ВЛАДЕЛЕЦ	Полная информация по данному пользователю.
удалпольз,X	уп,X	X = Номер пользователя. Использовать с командой УП.	ВЛАДЕЛЕЦ	Удаление выбранного пользователя X.
добместо	дм,X	X=Название наземного ориентира	ДРУГ	Добавление Вашего собственного наземного ориентира в справочник ориентиров Tramigo. Вы можете добавить до 500 ориентиров. Название должно содержать не более 40 символов, без запятых. Название ВСЕ занято. Название ориентира должно быть уникальным.

# Tramigo T22: КОМАНДЫ

КОМАНДА	ПСЕВДОНИМ	ИНФО	УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	ПРИМЕЧАНИЕ
<b>УСТАНОВКИ</b>				
добместо, X, шир, долг	дм, X, шир, долг	X= Название наземного ориентира, шир, долг= Координаты	ДРУГ	Вы можете добавить свой собственный наземный ориентир, если известны его координаты, независимо от того, где находится T22. Координаты можно найти напр. в программе Google Earth. Напр: "дм, Выборг, 60.70537 28.77552" <b>ВНИМАНИЕ!</b> Используйте только 5 десятичных чисел!
удалместо	ум, X	X=Название удаленного наземного ориентира	ДРУГ	Название ориентира должно быть действующим. Параметр все может быть использован для удаления всех загруженных ориентиров пользователя. Если в списке есть несколько ориентиров, записанных под одним названием, то система удалит ближайший к текущему местоположению ориентир.
коорд	коорд	,вкл / ,выкл	ДРУГ	Включение /Выключение функции добавления географических координат ко всем местонахождениям.
коорд, десятичн. градус	коорд, десятичн. градус		ДРУГ	T22 показывает координаты в формате десятичных градусов.
коорд, шир/долг	коорд, шир/долг		ДРУГ	T22 показывает координаты в формате географических координат широта/ долгота.
язык	язык	Установить язык для T22	ВЛАДЕЛЕЦ	Устройство может иметь предварительно загруженный выбранный язык. Команды устройства показывают какой языковой файл установлен. Команды и отчеты устройства будут переключены на выбранный язык при включении данной команды. Такие системные команды, как Boot останутся на англ. языке. Если Вы хотите использовать язык, отличный от английского или финского, посетите наш сайт <a href="http://tramigo.net">tramigo.net</a> и загрузите нужный Вам языковой файл.
время, X	время, X	X = СГВ +/-12h	ДРУГ	Регулировка времени в сообщениях относительно местного времени. Используется в случаях, когда время GSM оператора неверно.
время, выкл	время, выкл		ДРУГ	Автоматическое обновление времени.
телномер, сообщ		телномер = номер телефона, сообщ = текстовое сообщение	ВЛАДЕЛЕЦ	T22 отправит набранное сообщение на определенный телефонный номер.
установки	установки	Доступно	ДРУГ	Отображение установок устройства.
статус	с	Доступно	ДРУГ	Отображение статуса устройства и установок пользователя.
version	version	Доступно		Отображение версии программного и технического обеспечения.
систпоказат	систпоказат	,вкл / ,выкл		"систпоказат,вкл" = Километры, "систпоказат,выкл" = Мили
boot	boot	Доступно	-	Перезапуск признака кодировки в устройстве Tramigo. Переустановка GSM модема и GPS приемника. Главным образом, используется командой технической поддержки в случае, когда устройство не отвечает. Если данная команда не решает проблему, пожалуйста, свяжитесь с торговым посредником Tramigo или командой тех.поддержки <a href="mailto:support@tramigo.net">support@tramigo.net</a>
sleep - Выключить set, sleep, 1 - Включить	set, sleep, 0 set, sleep, X	X = 0/1	ВЛАДЕЛЕЦ	По умолчанию функция включена. Включение и выключение режима ожидания. Режим ожидания значительно продлевает время работы аккумулятора, однако во время нахождения аппарата в долгом режиме ожидания, для отправки сообщения может понадобиться некоторое время. Выключить данную функцию стоит лишь в случае, когда T22 установлен в транспортном средстве.