

Tramigo T22: Komennot

YLEISTÄ

T22 ei tee eroa isojen ja pienten kirjainten välillä. Eli V=v ja VYÖHYKE,PÄÄLLÄ = VyöHyke,PääLLÄ

T22:ta on kätevinä komentaa pikakomennoin. Nokian S60 (kaikki uudet) kännyköissä voi käyttää M1 Smartphone ohjelmaa, jossa voit hallita T22 valikkojen avulla eikä tekstiviestejä tarvitse erikseen kirjoittaa.

Kaikki komennot, joissa INFO/ESIM.-kohdassa lukee „PÄÄLLÄ / ,POIS toimivat siten, että ensin lähetetty pikakomento laittaa toiminnon päälle ja seuraava pois päältä. Vaihtoehtoisesti voi käyttää komentomuotoja (PIKA)KOMENTO,PÄÄLLÄ tai (PIKA)KOMENTO,POIS.

ÄLÄ LAITA VÄLILYÖNTIÄ KOMENTOON JA MUISTA EROTTAA KOMENTOSANAT AINA PILKULLA.

KOMENTO	PIKAKOMENTO	INFO / ESIM.	TURVATASO	HUOMIOI
APUA	A tai ?	Kertaluonteinen	VIERAS	Lähetää listan useimmiten käytetyistä komennosta
SIJAINTI				
ETSI	E (TAI TYHJÄ SMS)	Kertaluonteinen	VIERAS	Lähetää sijainti-ilmoituksen.
ETSI,LÄHELLÄ	E,LÄHELLÄ	Kertaluonteinen	VIERAS	Ilmoittaa sijainnin suhteessa kolmeen lähimpään maamerkkiin.
ETSI,LÄHELLÄ,4	E,LÄHELLÄ,4	5 (MAKSIMI)	VIERAS	Ilmoittaa 4 lähintä maamerkkiä. 5 on maksimi.
ETSI,X	E,X	X = 1-1440 (minuuttia) ETSI,POIS	VIERAS	Lähetää sijainti-ilmoituksen X. minuutin välein.
ETSI,PÄIVÄ	E,PÄIVÄ	ETSI,PÄIVÄ,POIS	VIERAS	Lähetää sijainti-ilmoituksen 24h välein.
ETSI,VIKKO	E,VIKKO	ETSI,VIKKO,POIS	VIERAS	Lähetää sijainti-ilmoituksen viikon välein.
ETSI,,X	E,,X	X = 1-10000 (kilometriä) /E,,POIS	VIERAS	Lähetää sijainti-ilmoituksen X. Kilometrin välein. Huomaa kaksi pilkkua.
MATKA	M	,PÄÄLLÄ / ,POIS	YSTÄVÄ	
MATKA,NYT (*)	M,nyt	Kertaluonteinen	YSTÄVÄ	Antaa raportin käynnissä olevasta matkasta.
T22 katsoo matkan alkaneeksi, kun nopeus on yli 3km/h ja on liikunut yli 300m. Kiinteällä asennuksella [Starttihälytys kytketty] T22 katsoo, että matka alkaa kun nopeus on yli 10km/h ja liikunut yli 300m. T22 voi antaa virheellisiä matkaraportteja ollessaan latauksessa ikkunan lähellä. Tämä johtuu GPS-signaalien heijastumisesta rakennuksista. T22 lähettää matkaraportin vasta, kun on ollut liikumatta noin 15 minuuttia.				
MISSÄ,X (*)	MI,X	X= Maamerkin nimi	YSTÄVÄ	Ilmoittaa sijainnin suhteessa maamerkkiin. Esim. Missä,Olavinlinna ja tiedät etäisyytesi Olavinlinnasta.
TURVALLISUUS				
HÄLYTYS	H	,PÄÄLLÄ / ,POIS	YSTÄVÄ	Jokaisen saadun hälytyksen jälkeen hälytys täytyy laittaa uudelleen päälle. Liikettunnistimen herkkyys on säädettävissä.
VYÖHYKE	V	,PÄÄLLÄ / ,POIS	YSTÄVÄ	Asettaa vyöhykkeeksi 1km T22:n sijainnista.
VYÖHYKE,X	V,X	X = 0,1-999 (kilometriä) / V,POIS	YSTÄVÄ	Määrittää vyöhykkeeksi valitun etäisyyden. HUOM. Erota metrit kilometreistä pisteellä: V,15.50
VYÖHYKE,X,Z	V,X,Z	Z = Paikannimi / V,POIS	YSTÄVÄ	Määrittää vyöhykkeeksi valitun etäisyyden valitusta paikasta. Esim. V,7,5,KOTI. Osiittainen paikannimi voidaan kirjoittaa ja T22 valitsee vastaavimman paikannimen. Kuitenkin vain paikan nimen ensimmäisestä sanasta.
KUUNTELU	KUUNTELU	Kertaluonteinen.	OMISTAJA	Vaatii lisälaitteena myytävän mikrofonin. Lähetettäessä tämä komento, T22 soittaa kännykkäsi pitämättä ääntä olinpaikassaan ja voit kuunnella, mitä sen ympärillä tapahtuu. T22 lähettää jokaiselle omistajalle ilmoituksen kuuntelun aktivoimisesta.
PIKAVALINTA,1,+X	PV,1,+X	+X = Kännykän numero maatunnuksella	OMISTAJA	Voi asettaa kolme pikavalintaa. PV,2,+X asettaa toisen ja PV,3,+X kolmannen.
NOPEUS	N	,PÄÄLLÄ / ,POIS	YSTÄVÄ	Asettaa ylinopeushälytyksen päälle ja rajaksi 120km/h. T22 ei lähetä uutta hälytystä ylinopeudesta, kunnes vauhti on pudonnut 50km/h asetetun nopeuden alle ja nousee uudelleen rajoituksen yläpuolelle.
NOPEUS,X	N,X	X = 30-200 (km/h)	YSTÄVÄ	Asettaa ylinopeushälytyksen päälle määritetyllä rajalla.
VIRTA	VI	,PÄÄLLÄ / ,POIS	YSTÄVÄ	Ilmoittaa akun latauksen olevan tarpeellista.
SALDOLOPPUMASSA,+X	SL,+X / SL,POIS	+X = Puhelinnumero, josta operaattorisi lähettää saldon vähäisyydestä tiedottavia tekstiviestejä.	OMISTAJA	Ohjaa kaikki kyseisestä puhelinnumerosta tulevat tekstiviestit kännykkään, josta tämä komento lähetetään. HUOM! Jos lähetät vahingossa viestin niin, että laitatkin siihen oman puhelinnumerosi, niin T22:sta ei voi enää komentaa kännykkälläsi. Tässä tapauksessa se vain lähettää samat viestit takaisin kännykkääsi. Jos näin on päässyt käymään, liitä toinen kännykkä käyttäjäksi ja lähetä siitä viesti SL,POIS.
STARTTI	S	Kertaluonteinen. Täytyy asettaa uudelleen päälle hälytyksen jälkeen.	YSTÄVÄ	Hälyttää moottorin käynnistymisestä. Ellei T22:sta ole kytketty ajoneuvoon (oikein), hälytys perustuu liikettunnistimeen.
PYSÄYTÄ	PY (**)	,PÄÄLLÄ / ,POIS	OMISTAJA	Vaatii pätevän mekaanikon suorittaman erityisen asennuksen, joka on tehtävä omalla vastuulla. Ellet ole yksityishenkilö, perehdy voitko suorittaa asennuksen/toimenpiteen Suomen lain mukaan. Kysy lisätietoa autorisoidulta Tramigo jälleenmyyjältä.

(*) Nämä komennot ovat käytettävissä vain versiosta 1.30 ylöspäin. Voit tarkistaa T22:si version komennolla VERSION.

(**) Aiemmissa versioissa pikakomento on PYS

Tramigo T22: Komennot

KOMENTO	PIKAKOMENTO	INFO / ESIM.	TURVATASO	HUOMIOI
ASETUKSET				
OMISTAJA,0000			-	T22 otettaessa käyttöön, voidaan lähettää mistä tahansa numerosta.
OMISTAJA,salasana			-	Puhelinnumeron vaihtuessa tällä komennolla voi rekisteröidä uuden puhelimen T22:n omistajaksi.
SALASANA	SALASANA,vanha,uusi	Muuttaa salasanan	OMISTAJA	Tehdasasenteinen salasana on 0000 (neljä nollaa). Muuta se ensitilassa. Salasana voi olla 20 merkkiä pitkä, kirjaimia tai numeroita. T22 ei tee eroa salasanasakaan isojen ja pienten kirjainten välillä. Jos olet unohtanut salasanasasi, katso komento RESETSETTINGS järjestelmäasetuksista.
NIMI,Z	NIMI,Z	Z = Nimi, jonka haluat antaa kyseisellä T22:lle	YSTÄVÄ	Nimessä voi olla 15 isoa tai pientä kirjainta tai numeroa. T22 voi näyttää erikoismerkit tyhjänä.
LISÄÄKÄYTTÄJÄ,+X,TASO	LK,+X,TASO	+X = Käyttäjän numero maatumuksella, TASO = OMISTAJA, YSTÄVÄ tai VIERAS	OMISTAJA	Harkitse tarkkaan, onko tarpeellista antaa taso OMISTAJA muille henkilöille. T22 ilmoittaa vain uusille omistajille siitä, että heidät on lisätty käyttäjiksi. Ystäville ja Vieraille asiasta pitää ilmoittaa erikseen.
RAPORTTI,K,R,PÄÄLLÄ/POIS (*)	RP,K,R,PÄÄLLÄ/POIS	K=Käyttäjännumero, R=Raportin nimi	OMISTAJA	Asettaa halutun raportoinnin päälle halutulle käyttäjällä. Katso ensin käyttäjien numerot komennolla IK. Esim. Matkaraporttien päälle laittaminen käyttäjälle 3: Raportti,3,matka,päällä . Voidaan asettaa seuraavat raportit: Matka, Hälytys, Vyöhyke, Virta, Nopeus, Startti
ILMOITAKÄYTTÄJÄT	IK		OMISTAJA	Ilmoittaa käyttäjälistan, jossa ilmoitetaan järjestysnumero ja puhelinnumeron neljä viimeistä numeroa. Max 10 käyttäjää per T22.
ILMOITAKÄYTTÄJÄT,X	IK,X	X = Käyttäjän järjestysnumero. Katso komennolla IK.	OMISTAJA	Ilmoittaa tarkemmat tiedot käyttäjästä X.
POISTAKÄYTTÄJÄ,X	PK,X	X = Käyttäjän järjestysnumero. Katso komennolla IK.	OMISTAJA	Poistaa käyttäjän X.
LISÄÄPAIKKA	LP,X	X=Maamerkin nimi	YSTÄVÄ	Lisää maamerkin T22:n muistiin. Voit lisätä 500 omaa paikkaa. Varmista, että T22 ei ole liikkeessä kun lisää paikkoja. Paikan nimi voi sisältää enintään 40 merkkiä, pilkkua ei saa käyttää paikannimisessä. Vältä mahdollisuuksien mukaan välilyöntejä. T22 ei tee eroa isojen ja suurten kirjainten välille sekä etsii osittaisella nimellä vain ensimmäisistä sanoista. Nimi KAIKKI on varattu. Paikannimen pitää olla ainutlaatuinen, jos annat jollekin paikalle jo olemassa olevan paikan nimen niin se pyyhkiytyy T22:n muistista.
LISÄÄPAIKKA,X,LAT,LON (*)	LP,X,LAT,LON	X= Maamerkin nimi, LAT,LON= Koordinaatit	YSTÄVÄ	Voit lisätä paikkoja, kun tiedät niiden koordinaatit riippumatta siitä, missä T22 sijaitsee. Koordinaatit voit katsoa esim. Google Earthista. Esim: LP,Viipuri,60.70537,28.77552 HUOM! Syötä desimaalit vain viiden numeron tarkkuudella.
POISTAPAIKKA	PP,X	X=Poistettava maamerkki	YSTÄVÄ	Poistaa maamerkin T22:n muistista. Voit poistaa myös valmiiksi asennettuja maamerkkejä. PP,KAIKKI poistaa kaikki käyttäjien asettamat maamerkit. Mikäli maamerkki kirjoitetaan vain osittain, T22 poistaa parhaiten täsmävän maamerkin. On suositeltavaa kirjoittaa maamerkin nimi kokonaisuudessaan.
KOORD	KOORD	,PÄÄLLÄ / ,POIS	YSTÄVÄ	Lisää tai ottaa pois koordinaatit raporteista/hälytyksistä.
KOORD,DEC	KOORD,DEC		YSTÄVÄ	T22 näyttää desimaalikoordinaatit.
KOORD,DMS	KOORD,DMS		YSTÄVÄ	T22 näyttää maantieteelliset koordinaatit
KIELI	KIELI	Vaihtaa kielen englantiin.	OMISTAJA	Kielen saa vaihdettua englannista takaisin toiseen kieleen komennolla LANGUAGE. T22 on aina kaksikielinen. Mikäli haluat käyttää T22:si muulla kielellä kuin suomella tai englannilla, käy sivuilla www.tramigo.net . Tulevaisuudessa sieltä voi ladata muita kieliversioita.
KELLO,X	KELLO,X	X = GMT +/-12h	YSTÄVÄ	T22 päivittää ajan automaattisesti tekstiviestin mukaan. Tätä komentoa kannattaa käyttää vain, kun operaattorin aika on väärä.
KELLO,POIS	KELLO,POIS		YSTÄVÄ	Palauttaa automaattisen ajanpäivityksen.
puhelinnumero,viesti		puhelinnumero = Numero, jonne viesti halutaan lähettää. Viesti = Viesti, joka halutaan lähettää	OMISTAJA	T22 lähettää määritetyn viestin määritettyyn puhelinnumeroon.
ASETUKSET	ASETUKSET	Kertaluonteinen	YSTÄVÄ	Ilmoittaa kaikkien käytössä olevat raportit/hälytykset ja lisättyjen maamerkkien määrän.
STATUS	STATUS	Kertaluonteinen	YSTÄVÄ	Ilmoittaa akun latauksen tason, GPS- ja GSM-signaalien tason sekä viestin lähettäneen käyttäjän hälytykset/raportit
VERSION	VERSION	Kertaluonteinen		Ilmoittaa laitteesi ja sen ohjelmistojen versionumerot
METRIC	METRIC	,PÄÄLLÄ / ,POIS		METRIC,PÄÄLLÄ = Kilometrit, METRIC,POIS = Mailit
SLEEP set,sleep,0 - Pois päältä set,sleep,1 - Päälle	SET,SLEEP,X	X = 0/1	OMISTAJA	Perusasetus: Päällä. Laittaa virransäästötilan pois päältä ja päälle. Virransäästötila pidentää akun latauksen kestoa huomattavasti, mutta T22:n ollessa liikkumatta ja T22:n syvässä unessa se ei lähetä viestejä välittömästi. Virransäästötila kannattaa kytkeä pois päältä vain jos siihen on tarvetta tai T22 on asennettu kiinteästi ajoneuvoon. T22:n virrankulutus on niin pientä, ettei se tyhjännä akkua auton normaalikäytössä.

(*) Nämä komennot ovat käytettävissä vain versiosta 1.30 ylöspäin. Voit tarkistaa T22:si version komennolla VERSION.